DVD

DMR-E50

# さくいん

あ	アングル	55
	今すぐ再生	
	インターレース	
	追っかけ再生	34
	お手入れ	61
	主な仕様	
か	ガイドチャンネル	19
	外部入力自動録画	33
	画質選択	55
	画面設定	54
	画面横縦比	
	カートリッジのプロテクト	
	機能選択	
	コンポーネント13、	
<del></del>	再生	
	サラウンド	55
	残量	
	市外局番チャンネル一覧	
	時刻合わせ	
	視聴制限	
	自動CM早送り	
	終了時刻指定録画	
	消去42、48~	
	情報表示	
	初期設定	
	スキップ	
	スロー再生	
IE	タイトル入力	
	タイマー予約	
	タイムワープ35、	
	チャンネル設定	
	チャンネルの調整	
	ディスク	
	ディスク管理	5∠

	ディスクプロテ	クト	52
	テレビと接続		13
	同時録画再生		35
	トータルトラッ	ク	25
_		ル17、	
な	2カ国語オート	再生	43
Ā	早送り、早戻し		37
	早見再生		43
		<b> </b>	
		メラからの録画	
		初期化 )	
		生	
		ーン再生	
		集 	
		`再生	
		`22、	
		'対応テレビ	
		7、23、25、	
		リー	
5	マーカー	 ップ	
۳	予約の変更、取 予約録画	30、	3 Z
J			
		 ビ操作	
		:画時間 )	

B BSデジタル放送15、	26
<b>○</b> CATV放送	16
CPRM	64
_ CSデジタル放送	15
▶ D1/D2映像出力	13
D.エンハンサー	55
DTS17、	59
DVD-R24、	38
<b>G</b> Gコード予約	30
MP3	39
PBC付ビデオCD	63
PBC付ビデオCD 110度CSデジタル放送	15

# SOYINK

DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/dvd/index.html

この取扱説明書はエコマーク認定の 再生紙を使用しています。

この取扱説明書の印刷には、植物性 大豆油インキを使用しています。

#### 愛情点検

#### 長年ご使用のDVD ビデオレコーダ - の点検を!



こんな症状は ありませんか

煙が出たり、異常なにおいや音がする 映像や音声が出ないことがある 正常に動作しないことがある 商品に破損した部分がある その他の異常や故障がある

このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故の防止 のために、必ず販売店に点検をご 相談ください。

# 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日		年	月	日	暗		番	DMR-E50
お客さま ご相談窓口	<b>T</b> (	)	-		販	売店	名	<b>A</b> ( ) -

# 松下電器産業株式会社 AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

RQT6917-S F0103MH1013 **Panasonic**®

DVD ビデオレコーダー

取扱説明書

DMR-E50



このたびは、DVD ビデオレコーダーをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確 かめ、販売店からお受け取りください。

バージョンアップなどのサポートを受ける場合に必要で すので必ずユーザー登録をお願いいたします。 インターネットまたは郵送での登録が可能です。 詳しくは、同梱の「ユーザー登録カード」をご覧ください。







上手に使って上手に節電

保証書別添付

#### 録画しながら再生できます(追っかけ再生) 見る DVD-RAMなら

DVD-RAM

DVD-RAM

DVD-R -

DVD-RAMで最長12時間、

録画できます(EPモード使用時。)

DVD-Rで最長6時間

(両面ディスクには、両面へ連続しての録画 や再生はできません。)


DVD-R

DVDビデオ

音楽CD MP3ディスクも再生できます

こんなこともできます

ビデオCD



# さらにこんなこともできます

DVD-RAMにくり返し録画できるのに 加え、DVD-Rへも録画できます

ドルビーデジタル (2ch) 方式での高音質記録に加え、 映像の情報量に合わせて適切な画質を保つ、"ハイブ リッドVBR"方式での高画質録画を行います。

#### 録画する画質を選べます

画質モードには、XP、SP、LP、EPと、ディスク残 量に合わせて効率良く録画できる "FR"(フレキシブ ルレコーディングモード)があります。

# ディスクをムダなく使えます

#### (ぴったり録画)

録画時間を設定すると、ディスク残量に合わせて最適 な画質で録画できます。

見たい番組をすばやく探す(プログラムナビ) 録画した番組のリストから、映像を見ながら見たい番 組を探すことができます。

#### 早見再生(1.3倍速)

DVD-RAMに録画した映像や音声を通常の約1.3倍の 早さで再生できます。ディスクの内容をすばやく確認 するときなどに便利です。

きれいに見たい(プログレッシブ再生) プログレッシブ対応テレビと接続すれば、従来のテレビ (インターレース方式)と比べて、高密度でちらつきのな い映像を楽しめます。

録画した番組を編集する(プレイリスト) 好みのシーンだけを集めて自分だけの場面集を作ること ができます。

オリジナルDVDを作る(ファイナライズ) 録画したDVD-Rをファイナライズすると、オリジナ ルDVDビデオを作ることができます。

### 追っかけ再生

録画中の番組を、録画終了を待た ずに再生できます。



### 同時録画再生


録画中でも、ディスク内の別の番 組を再生できます。



## タイムワープ

ディスク内のすでに録画済の部分を、 録画中の画面と同時に再生できます。







# はじめに

特長	2
安全上のご注意	6
こんな使いかたができます	8
各部のなまえ	.10
付属品を確認する	.12
<ul><li>準備</li><li>本機で楽しむ前に</li><li>1 接続する</li><li>2 チャンネルを 設定する</li></ul>	
1 ~ 3を 3 テレビに合わ	
行ってください。 せて設定する	.22
本機のリモコンでテレビも操作する	.23

本機で使えるディスク ......24

# 録

録画する	26
BSデジタル放送などを録画する	26
録画の終了時刻を指定する	
(終了時刻指定録画)	28
ディスクの残量に合わせて録画する	
(ぴったり録画)	
ビデオやビデオカメラから録画する	29
予約して録画する	3.0
1. どうし て   水田 も の	0 0
Gコードを使って予約する(Gコード予約)	30
	30
Gコードを使って予約する(Gコード予約)	30 31
Gコードを使って予約する(Gコード予約) Gコードを使わずに予約する 予約の確認や変更、取り消しをする CS 放送などに連動して録画する	30 31 32
Gコードを使って予約する(Gコード予約) Gコードを使わずに予約する 予約の確認や変更、取り消しをする	30 31 32

# 追っかけ再生

録画しながら再生する	.34
録画中の番組を先頭から再生する(追っかけ再生)	34
録画中に別の番組を再生する ( 同時録画再生 )	35
録画中に好きな場面を2画面で楽しむ(タイムワープ)	35
録画中にテレビ放送を楽しむ	35

# 見る

<b>甲 王 9 る</b> 早送りや早戻しする 番組などを飛びこす (スキップ) 番組を一覧から再生する (プログラムナビ再生 録画したDVD-Rを他の機器で再生する	37 37 )38 38
メニュー画面で再生する	39
指定した位置から再生する	40 40 41 41
番組などを消去する	42
いろいろな方法で再生する CMを自動で飛ばして再生する(自動CM 早送り). 約30秒飛ばして再生する(マニュアルスキップ). 少し早い速度で再生する[早見再生(1.3倍速)]. 音声の種類を切り換える	43 43 43

タイトルを入力する44
ディスクのタイトルを入力する44
番組のタイトルを入力する44
プレイリストのタイトルを入力する44
お気に入りの場面集(プレイリスト)
を作る46
プレイリストを作る46
プレイリストを再生する47
シーンごとに再生する47
プレイリストを編集する48
プレイリストを複製する48
プレイリストを消去する48
シーンを編集する
(追加/移動/再編集/消去)49
録画した番組を整理する
(プログラムナビ)50
番組を消去する50
番組にプロテクトを設定する50
番組の一部を消去する51
番組を2分割する51
ディスクを整理する
(ディスク管理)52
ディスクにプロテクトを設定する52
番組とプレイリストをすべて消去する(全番組消去)52
ディスクを初期化する(フォーマット)53
DVDビデオを作る(ファイナライズ) 53



# 便利な機能

画面を見ながら操作する(画面設定)	)54
操作方法 ディスクメニュー/ 再生メニュー/	54
・	55
画面に機能を表示する	56
絵表示で機能を選ぶ(機能選択)	
本機の状態を表示する(情報表示)	
初期設定を変える <sub>操作方法</sub>	
探IF刀/云 初期設定一覧	
時刻合わせ	60
リモコンモードの変更	61

お手入れについて 主な仕様 / 著作権について	
<b></b>	63
お電話の前に一度ご確認を	
Q&A ( よくあるご質問 )	64
メッセージが表示されたら	66
故障かな!?	67
保証とアフターサービス	
よくお読みください)	70
さくいん	.裏表紙

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じ る危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明し ています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能 注意 性または物的損害のみが発生する可 能性が想定される」内容です。



このような絵表示は、気をつけていただき たい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁 止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただ く「強制」内容です。

# ⚠ 警告

### 電源コードについて

電源コード・プラグを破損 するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になります。 抜くときは、プラグを持ちまっ すぐ抜いてください。

コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を 超える使い方や、交流 100 V以外での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超える と、発熱による火災の原因にな ります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火災 の原因になります。電源プラグ を抜き、乾いた布でふいてくだ

長期間使用しないときは、電源 プラグを抜いてください。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

## 雷について

雷が鳴ったら、アンテナ線、 機器や電源プラグに触れない





感電の恐れがあります。

## ご使用について

機器内部に金属物を入れ たり、水をかけたり濡ら したりしない



ショートや発熱により火災や感 電の原因になります。

機器の上に液体の入った容器や 金属物を置かないでください。 特にお子様にはご注意ください。

#### 分解、改造をしない



内部には電圧の高い 部分があり、感電の 原因になります。

内部の点検や修理は、販売店へ ご依頼ください。

### もし異常が起こったら

異常があったときは電源 プラグを抜く



を抜く

機器内部に金属や水、 異物が入ったとき 煙や異臭、異音が 電源プラグ 出たり、落下、破 損したとき

そのまま使用すると、火災や感 電の原因になります。 販売店にご相談ください。

# 注意

#### 設置・接続について

#### 異常に温度が高くなる ところに置かない





機器表面や部品が劣化するほ か、火災の原因になることがあ ります。

直射日光の当たるところ、ストー ブの近くでは特にご注意ください。

#### 不安定な場所に設置しない



上に大きなもの、重い ものを載せない 高い場所、水平以外の 場所、振動や衝撃の起 こる場所に置かない

機器が落ちたり、倒れたりして、 けがの原因になることがあります。

### 屋外アンテナの設置・T 事は自分でしない



強風でアンテナが倒 れた場合に、感電や けがの原因となるこ とがあります。

設置・工事は販売店にご相談く ださい。

#### 放熱を妨げない





内部に熱がこもると、機器の ケースが変形したり、火災の 原因になります。

後面の内部冷却ファンをふさが ないでください。

### 油煙や湯気の当たるとこ ろや湿気やほこりの多い ところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わ り、火災や感電の原因になるこ とがあります。

たばこのけむりなども機器の故 障の原因になることがあります。

### ご使用について

長期間使わないときや お手入れのときは電源 プラグを抜く



電源プラグ を抜く

> 通電状態で放置、保管すると、 絶縁劣化、漏電などにより、火 災の恐れがあります。 ディスク保護のため、ディスク

### ディスクトレイに指を入れ、 挟まれないように注意する

も取り出しておいてください。





閉まるときにはさまれて、けがの 原因になることがあります。 特にお子様にはご注意ください。

# 持ち運びについて

#### コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとす ると、コードが傷つき火災や感電 の原因になることがあります。 また、引っかかって、けがの原 因になることがあります。

### 乾電池について

#### 電池は正しく取り扱う



⊕と⊝は正しく入れる 長期間使用しないときは、取り出しておく

### 電池は誤った使い方をしない




新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない 乾電池は充電しない

加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない ネックレスなどの金属物といっしょにしない 被覆のはがれた電池は使用しない 乾電池の代用として充電式電池は使用しない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因に


万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

はじめに






(⊈12~ 22ページ) を行って ください。




# ディスクを入れる 2 チャンネルを選ぶ




# 録画を始める




# 再生を始める



# 各部のなまえ






●などのボタンはリモコンの①などと同じよ うに働きます。

③ リモコン受信部......12 38 ディスクトレイ......26、37 ③ [外部入力自動録画]ボタン......33 ④ 追っかけ再生ランプ......34







録画のみの場合



回転:録画中 停止:録画一時停止

再生のみの場合



⑤ 点灯:予約待機時

点滅:予約待機にできなかったとき

❷ ディスクの種類

● ディスクの構成

GRP : グループ TITLE : タイトル PL:プレイリスト CHAP : チャプター PG : プログラム(番組)

TRACK : トラック

❷ 録画モード

XP SP LP EP: FR(全点灯時) (フレキシブルレコーディングモード)

**⑤** 点滅:電源を「切」に するとき **G** 点灯:外部入力自動録画時

**⊕** チャンネル

● 点灯:CATV放送受信時


❸録画・再生時間(カウンター)など、さまざ

まな情報を表示

回転:再生中 停止:一時停止 "PLAY"点滅:


再生していた位置を記憶しているとき

#### 本体後面




- 42 AC電源入力
- 43冷却用ファン
- 49外部入力1端子
- 49 外部入力3端子
- 46 出力端子
- ④ D1/D2映像出力端子
- 48 デジタル音声出力端子
- 49 VHF/UHF入出力端子


# 付属品を確認する



# リモコンを準備する



### リモコンの使用範囲



# 接続する

#### 正しく接続するには

接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセント から抜いてください。 接続する機器の説明書もご参照ください。

#### 接続する

「テレビと接続する」 (ぽ13ページ)

「テレビとビデオデッキに接 続する」(ごア14ページ)

テレビ

||テレビ|

「テレビ、ビデオデッキと BS/CS機器に接続する」 (ぽ15ページ)

「テレビ、ビデオデッキとホー ムターミナルに接続する」 (1316ページ)

「アンプの光デジタル入 力に接続する」 (ぽ17ページ) アンプ 光デジタル入力

BS/CS機器

「アンプの音声入力に接 続する」 (17ページ)

アンプ 音声入力 

ビデオカメラとの接続

「別売品のご紹介」 (ぽ17ページ)




ビデオカメラ

#### 表示窓の時刻を確認する

時刻は自動で設定されますが、合っていないときは「時 刻合わせ」(1960ページ)で時刻を合わせてください。

#### お願い

ビデオカセットレコーダー やセレクター経由でテレビ と接続しないでください。 コピーガードの影響によ り、再生時に画面が乱れる ことがあります。(ビデオ 内蔵テレビに接続すると きには、ビデオ側でなく、 テレビ側の入力端子に接 続してください。)



#### 長期間使用しないときには

節電のため、電源プラグを電源コンセントから抜いてく ださい。電源を切った状態でも、電力を消費しています。

#### 待機時の消費電力

電源「切」時 約2.3 W <sup>1</sup> 時刻表示点灯時 約2.8 W 時刻表示消灯時 約0.3 W<sup>2</sup>

1 VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。 2FLディマー(13759ページ)を「オート」に設定した場合。

#### テレビ テレビから外したアンテナ線 高画質で楽しむ VHF/UHF出力の場合、そのまま テレビに下記の端子が付いてい 接続してください。 る場合、黄色の映像端子よりも アンテナ線がプラグ付き同軸ケ 高画質な映像を楽しめます。 ーブルでないときは加工が必要 (貸下記) です。販売店にご相談ください。 S/S1映像入力 VHF/UHF/BS出力の場合、 D(D1~D5)映像入力 BS・CS / UV分波器を接続し、 コンポーネントビデオ入力 本機にはVHF/UHF出力からの アンテナ線を接続してください。 黄 VHF/UHF \_\_\_\_ アンテナヘ D1/D2映像 S1/S2映像 本機 右左映像 75 同軸ケーブル (付属) AC 100 V. 50/60 Hz

#### 高画質で楽しむ

#### S/S1映像入力

テレビと接続する

テレビ側 S/S1映像入力 S1/S2映像出力 S映像コード(別売)

S映像入力端子が複数ある場合は、 「ワイドモード」(ご58ページ)を 端子に合わせて変更してください。 (テレビ側で切り換えが必要な場合 もあります。)

#### さらに高画質で楽しむ


#### D(D1~D5)映像入力



# コンポーネントビデオ入力

『声 / 映像コード(付属)


電源コード (付属)



本機のD1/D2映像出力に接続すると、プログレッシブ映像を楽しめます。 (D1映像入力のテレビでは、楽しむことはできません。)


プログレッシブ映像を楽しむには、接続するテレビがマクロビジョンのコピー ガードシステムに対応していることが必要です。

音声は接続した入力に合わせて接続してください。 ハイビジョンテレビでは、DVDに対応した端子に接続してください。



#### お知らせ

ビデオでも放送を受信するには、アンテナを別に接続することが必要です。(詳しくは接続する機器の説明書をご参照ください。)



#### お知らせ

本機はBSデジタルチューナーのIrシステムに対応しています。設定などは、接続する機器側で行ってください。110度CSデジタル放送を楽しむ場合、販売店にご相談ください。BSやCSの放送を見るには、放送会社との(複数のBS放送を見るには放送局ごとに)受信契約が必要な場合があります。


ビデオでも放送を受信するには、アンテナを別に接続することが必要です。(詳しくは接続する機器の説明書をご参照ください。)

BS/CSチューナー内蔵テレビの場合、BS/CSのチューナーの「出力」のかわりにテレビの「モニター出力」に接続してください。

づ

き


# テレビ、ビデオデッキとホームターミナルに接続する




ホームターミナルについては、CATV会社にご相談ください。 (CATVの放送を見るには放送会社との受信契約が必要 になる場合があります。)

ビデオでも放送を受信するには、アンテナを別に接続す ることが必要です。(詳しくは接続する機器の説明書を ご参照ください。)

# アンプの光デジタル入力に接続する



# アンプの音声入力に接続する 赤白



#### ■アンプ側のロゴについて

DIGITAL

ドルビーデジタル ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮 方式です。ステレオ (2ch) や、マルチチ ャンネル音声にも対応しており、大量の音 声データを効率よくディスクに収めます。 ドルビーデジタルデコーダー内蔵のアン プ(別売)に接続すると、マルチチャン ネルの音声を楽しめます。



DTS デジタルサラウンド 映画館で多く採用されているマルチチャンネ ルシステムです。チャンネル間のセパレーシ ョンも良く、リアルな音響効果が得られます。 DTSデコーダーを搭載した機器(別売) と接続するとDTSの音声を楽しめます。 本機のデジタル出力「DTS」の設定を してください。(ご 59ページ)

### 別売品のご紹介

別売品の品番は、2003年3月現在のものです。品番は変更されることがあります。

#### 音声/映像出力関連商品

コード/ケーブル名	品 番	
音声コード	RP-CAP3G05	(0.5 m)
	RP-CAP3G10	(1.0 m)
	RP-CAP3G15	(1.5 m)
	RP-CAP3G20	(2.0 m)
	RP-CAP3G30	(3.0 m)
	RP-CAP3G50	(5.0 m)
	RP-CAP3G100	(10.0 m)
光デジタルケーブル	RP-CA2010A	(1.0 m)
	RP-CA2020A	(2.0 m)
	RP-CA2030A	(3.0 m)
映像コード	RP-CVP0G05	(0.5 m)
	RP-CVP0G10	(1.0 m)
	RP-CVP0G15	(1.5 m)
	RP-CVP0G20	(2.0 m)
	RP-CVP0G30	(3.0 m)
	RP-CVP0G50	(5.0 m)
	RP-CVP0G100	(10.0 m)
S映像コード	RP-CVS0G10	(1.0 m)
	RP-CVS0G20	(2.0 m)
	RP-CVS0G30	(3.0 m)
	RP-CVS0G50	(5.0 m)
D端子ケーブル	RP-CVDG15	(1.5 m)
	RP-CVDG30	(3.0 m)
D端子ピンケーブル	RP-CVCDG15	(1.5 m)
	RP-CVCDG30	(3.0 m)

### ホームシアター関連商品

AVコントロールアンプ :SA-XR10 スピーカーシステム :SB-TP50

#### ■ 放送・通信関連商品

75 同軸ケーブル :VUA7051 (1.4 m) :VSQ1035 75 アンテナプラグ :VUA7050 アンテナプラグ :VUA7052F 分波器 BS同軸ケーブル :VW-KBS1 :TY-6S7BCS BS·CS/UV分波器

サービスルート扱いでご用意しています。

# 2 3 チャンネルを設定する

本機にチャンネルを設定する お買い上げの時には、チャンネルは設定されていません。

テレビの電源を入れ、本機を接続した入力(「ビデオ1」 など)に切り換える。

[電源](DVD)を押して、電源を「入」にする。

#### まとめて設定する(市外局番チャンネル設定)

お住まいになる地域の市外局番を入力すると設定で きます。

#### 1局ずつ設定する(マニュアルチャンネル設定)

設定したチャンネルを変更・削除したり、新しく設 定したりできます。「市外局番チャンネル設定」がう まく働かないときにも使います。



# まとめて設定する (市外局番チャンネル設定)



「市外局番チャンネル設定」を選び、



押す



決定

0

•

'DVD"にし、

#### 市外局番を入力する

(「市外局番チャンネル一覧」「〒20ページ) 市外局番が「市外局番チャンネル一覧」 にない場合は、普段ご覧になる放送局 が最も多く含まれる市外局番を入力し てください。

間違えたときは、[◀]または[取消し]を 押して再度入力してください。



押す





「オートサーチを終了しました。」と表示 されたら 押す 初期設定画面に戻ります。

[DVD、テレビ]を「DVD」にし、[ ^、 ∨ ](チャンネ ル)が働くか確認してください。

お使いになるテレビと同じチャンネルを切り換えるこ とができれば設定完了です。

■ ひとつ前の画面に戻るには [リターン]を押す

設定を終了するには [初期設定]を押す

#### お知らせ

市外局番として"000000"を入力した場合、設定が お買い上げ時の状態に戻ります。

受信するチャンネルが多い地域では、チャンネルポジション 13~20 (「松山」「新居浜」では14~20) にもチャンネル が設定される場合があります。その場合、ガイドチャンネル は設定されませんので、「マニュアルチャンネル設定」で設定 してください。

# 1局ずつ設定する マニュアルチャンネル設定)

初期設定 0



「マニュアルチャンネル設定」を選び



押す



設定するチャンネル (Po:チャ ンネルポジション)を選ぶ

「取消し]を押すと、チャンネルを削除で きます。(表示が"--"になります。) WHF/UHFチャンネル(Po)


CATVチャンネル(CH)

外部入力チャンネル(入力)

➡ 拡張チャンネル(Po)

(将来のシステムに対応するもので、現在 は使用しません。)

例) VHF/UHFチャンネル



放送局から受信するチャンネル · ](-) 4 (CH: 受信チャンネル)を合わせる テレビ番組欄に使われているものに合 ( )

わせてください。 押し続けると10ずつ変わります。

表示窓やテレビ画面に表示する、 チャンネル (表示)に合わせる

ガイドチャンネル (ガイド)を合わせる 「市外局番チャンネル一覧」(『ア20ペー ジ)を見ながら合わせてください。 CATVでBS放送を楽しむ場合(『字右記) Gコードはガイドチャンネルをもとに放送局 を区別するので、ガイドチャンネルが設定さ れていないと、Gコード予約ができません。 手順❸~❺を繰り返すと、別のチャン ネルを設定できます。

() リターン

 $\odot$ 

•

6

 $\left( \cdot \right)$ 

6

押す

■ ひとつ前の画面に戻るには [リターン]を押す

設定を終了するには [初期設定]を押す

#### CATVでBS放送も楽しむ場合

BS放送をVHF/UHFチャンネルに置き換えて放送してい るCATV局があります。その場合、以下のようにガイドチ ャンネルを合わせてください。

放送局名	ガイドチャンネル
BS 1	7 1
BS 3	72
BS 5 WOWOW	73
BS 7 NHK衛星第一	74
BS 9 ハイビジョン放送	75
BS 11 NHK衛星第二	76
BS 13	77
BS 15	78

本機ではハイビジョン放送(BS9)を見ることはで きません。

### 受信した映像を調整する

VHF/UHFチャンネルにノイズがあるときや色が付いていない ときなどに調整します。

「マニュアルチャンネル設定」手順①~③で調整するチャンネル ポジションを選んだ後、

微調整

微調

微調整

**◆**til

λ

微調整 4 0 ▷ 📋

項目選択 一会 調整 グログ マ 〇世



3秒以上 押す

**6** ••• " 入 " を選ぶ 調整する



a

ſ▶1: 色が付いてないとき Γ◀1:

しま模様が出るとき 押す

リターン

#### お知らせ

 $\bigcirc$ 

電波の受信状態によっては、調整しきれない場合があ ります。

# 準備 2 3 チャンネルを設定する (つづき)

#### 市外局番チャンネル一覧 チャンネルポジションと放送局名・受信チャンネル・表示チャンネル・ガイドチャンネル チャンネルポジションと放送局名・受信チャンネル・表示チャンネル・ガイドチャンネル 地域 都市名 市外局番 放送局名。受信表示,为人 放送局名 | 安信表示 ガイド | CH | CH | **CH** | 受信表示 ガイド 放送局名 CH CH **CH** 受信表示が 受信表示 ガイド 放送局名 CH CH **CH** 放送局名 CH CH CH 放送局名 受信表示 ガイト 受信表示が「ド 放送局名 CH CH **CH** 放送局名 受信表示 ガイド 受信表示 ガイト 放送局名 CH CH CH 放送局名 CH CH CH 受信表示が 放送局名 CH CH CH CH CH CH 北海道テレビ 35 35 35 NHK総合 3 3 80 テレビ北海道 17 17 17 札幌テレビ 5 5 5 5 幌 011 北海道文化 27 27 27 札, 札幌テレビ 7 7 5 北海道文化 37 37 27 NHK総合 9 9 9 80 北海道テレビ 39 39 35 北海道放送 11 11 1 1 旭 Ш 0166 NHK教育 2 2 1 0 1 0 0 | テレビ北海道 33 33 17 札幌テレビ 7 7 7 5 北海道文化 59 59 27 NHK総合 9 9 80 北海道テレビ 61 61 35 北海道放送 53 53 1 見 0157 |NHK教育| 2 | 2 | 90 | 北海道放送 6 6 1 北海道文化 32 32 27 帯 広 0155 北海道テレビ 34 34 35 NHK総合: 4 ! 4 ! 8 0 | 札幌テレビ 10 10 5 NHK教育 12 12 90 釧路/室蘭 0154/0143 NHK教育 2 2 90 テレビ北海道 29 29 17 |札幌テレビ||7 ||7 ||5 ||北海道文化||41 ||41 ||27 ||NHK総合||9 ||9 ||80 ||北海道テレビ||39 ||39 ||35 ||北海道放送||11 ||11 ||1 テレビ北海道 21 21 17 北海道文化 27 27 27 北海道テレビ 35 35 35 NHK総合 4 4 80 逑 館 0138 北海道放送 6 6 1 1 NHK教育 10 10 90 札幌テレビ 12 12 5 青森朝日 34 34 34 北海道テレビ 35 35 35 青森テレビ 38 38 38 青 森 017 青森放送 1 1 1 1 |NHK総合| 3 | 3 | 80 | |NHK教育 | 5 | 5 | 90 0178 青森朝日 31 31 34 NHK教育 7 7 90 NHK総合 9 9 80 青森放送 11 11 1 青森テレビ 33 33 38 八 東日本放送 32 32 32 東北放送 1 1 1 めんこい 33 33 33 テレビ岩手 35 35 35 NHK総合 4 4 80 岩手朝日 31 31 20 盛 出 019 岩手放送 6 6 6 6 宮城テレビ 34 34 NHK教育 8 8 90 仙台放送 12 12 12 仙 NHK総合 3 3 80 NHK教育 5 5 90 東日本放送 32 32 32 宮城テレビ 34 34 34 仙台放送 12 12 12 台 022 秋 NHK教育 2 2 90 秋田朝日 31 31 31 NHK総合 9 9 80 秋田放送 11 11 11 秋田テレビ 37 37 37 $\blacksquare$ 018 館 0186 青森放送 1 1 1 |NHK総合| 4 | 4 | 80 |秋田朝日| 59 | 59 | 31 |秋田放送| 6 | 6 | 11 NHK教育 8 8 90 秋田テレビ 57 57 37 大 Щ 形 023 NHK教育 4 4 90 山形さくらんば 30 30 30 テレビュー山形 36 36 36 NHK総合 8 8 80 山形放送 10 10 10 山形テレビ 38 38 38 川形放送 1 1 1 10 NHK総合 3 3 80 山形さくらんぼ 24 24 30 山形テレビ 39 39 38 鶴 畄 0235 NHK教育: 6 : 6 : 90 |テレビュー山形 | 22 | 22 | 36 | 福 島 024 福島中央 33 33 33 東日本放送 32 32 32 宮城テレビ 34 34 NHK総合 9 9 9 80 福島放送 35 35 35 福島テレビ 11 11 11 1 |仙台放送 | 12 | 12 | 12 NHK教育 3 3 90 テレビュー福島 47 47 31 会津若松 福島テレビ 6 6 6 11 東日本放送 32 32 32 福島中央 37 37 33 宮城テレビ 34 34 34 福島放送 41 41 35 仙台放送 12 12 12 0242 NHK総合 1 1 80 いわき | テレビュー福島 | 32 | 32 | 31 NHK総合 4 4 80 福島中央|34|34|33 福島テレビ 8 | 8 | 11 | NHK教育|10|10|90 福島放送 36 36 35 0246 029 NHK総合 44 1 1 80 | 鯨メトロホリタジ14 14 14 NHK教育 46 1 3 190 | 日本テレビ 42 1 4 1 4 | 放送大学 16 16 16 TBSテレビ 40 6 6 フジテレビ 38 8 8 千葉テレビ 39 46 46 テレビ朝日 36 10 10 テレビ東京 32 12 12 水 テレビ朝日 19 10 10 宇都宮 NHK総合 29 1 80 鯨メトロホリタン 14 14 14 NHK教育 27 3 90 日本テレビ 25 4 4 6 と5ぎテレビ 31 31 23 TBSテレビ|23|6|6 フジテレビ 21 8 8 テレビ東京 17 12 12 028 NHK総合 52 1 1 80 | 頼メトロホリタン 14 14 14 1 NHK教育 50 1 3 90 | 日本テレビ 54 1 4 1 4 | 群馬テレビ 48 48 48 | TBSテレビ| 56 | 6 | 6 | 放送大学 | 40 | 16 | 16 | フジテレビ | 58 | 8 | 8 | 7 レビ埼玉 | 38 | 38 | 38 | 7 レビ朝日 | 60 | 10 | 10 | 前 橋 027 |テレビ東京|62|12|12 TBSテレビ 6 6 6 テレビ埼玉 38 38 38 7ジテレビ 8 8 8 千葉テレビ 46 46 46 テレビ朝日 10 10 10 群馬テレビ 48 48 48 テレビ東京 12 12 12 NHK総合 1 1 80 鯨メトロホリタシ 14 14 14 NHK教育 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 放送大学 16 16 16 さいたま 048 葉 043 NHK総合 1 1 1 180 | 鯨メトロ繝タシ¦14 | 14 | 14 | NHK教育 | 3 | 3 | 90 | 日本テレビ | 4 | 4 | 4 | 放送大学 | 16 | 16 | 16 | 16 NHK総合 1 1 1 80 | 煎外口刺り) 14 14 14 NHK教育 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 放送大学 16 16 16 TBSテレビ 6 6 6 6 TVKテレビ 42 42 42 フジテレビ 8 8 8 千葉テレビ 46 46 46 テレビ朝日 10 10 10 アレビ埼玉 38 38 38 テレビ東京 12 12 12 東京 03 NHK総合 1 1 80 煎メトロホリタン 14 14 14 NHK教育 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 放送大学 16 16 16 横 浜 045 | TBSテレビ| 6 | 6 | 6 | TVKテレビ| 42 | 42 | 42 | フジテレビ| 8 | 8 | 8 テレビ朝日 10 10 10 テレビ東京 12 12 12 新 025 NHK総合 8 8 8 80 新潟総合 35 35 35 NHK教育 12 12 90 北日本放送 1 1 1 北陸放送 6 6 6 NHK総合 3 3 80 石川テレビ 37 37 37 チューリップ 32 32 32 ılı NHK教育 10 10 90 富山テレビ 34 34 34 富 0764 沢 北日本放送 1 1 1 1 |富山テレビ|34|34|34|NHK総合|4 |4 |80 |北陸放送| 6 | 6 | 6 | 北陸朝日| 25 | 25 | 25 | NHK教育| 8 | 8 | 90 | テレビ金沢 33 33 33 石川テレビ 37 37 37 076 福 NHK教育 3 3 90 NHK総合 9 9 80 福井放送 11 11 11 福井テレビ 39 39 39 0776 北陸放送 6 6 6 6 井 田 NHK教育 3 3 90 日本テレビ 4 4 4 4 テレビ東京 12 12 12 府 055 NHK総合: 1 : 1 : 8 0 |山梨放送! 5 ! 5 ! 5 |テレビ山梨|37|37|37|TBSテレビ|6|6|6|6 フジテレビ 8 8 8 | テレビ朝日 10 10 10 長 NHK教育 9 9 90 長野放送 38 38 信越放送 11 11 11 野 026 長野朝日 20 20 20 テレビ信州 30 30 30 30 テレビ信州 42 42 30 長野朝日 44 44 20 NHK教育 3 3 90 NHK総合 4 4 80 信越放送 6 6 11 長野放送 40 40 38 飯 $\blacksquare$ 0265 岐 NHK総合 39 3 80 | テレビ愛知| 25 | 25 | 25 | 岐阜放送 | 37 | 37 | 三重テレビ | 33 | 33 | NHK教育 | 9 | 9 | 90 | 名古屋テレビ 11 11 11 中京テレビ 35 35 35 阜 058 中部日本放送 | 5 | 5 | 5 静岡第一313131 NHK総合 9 9 80 静 岡 054 NHK教育 2 2 90 静岡朝日 33 33 33 静岡放送 11 11111 テレビ静岡 35 35 35 35 東海テレビ 1 1 1 静岡第一 30 30 31 テレビ静岡 34 34 35 |静岡放送||6||6||11||テレビ愛知||25||25||25||NHK教育||8||8||90| 浜 松 053 NHK総合: 4 : 4 : 80 中部日本放送: 5 : 5 : 5 静岡朝日 28 28 33 NHK総合 3 3 8 0 名古屋 052 中部日本放送 5 5 5 岐阜放送 37 37 37 中京テレビ 35 35 35 三重テレビ 33 33 33 NHK教育 9 9 9 90 名古屋テレビ 11 11 11 テレビ愛知 25 25 25 | ABCテレビ| 6 | 6 | 6 | 三重テレビ| 33 | 33 | 33 | 関西テレビ| 8 | 8 | 8 | NHK教育| 9 | 9 | 90 | 読売テレビ| 10 | 10 | 10 | 名古屋テレビ| 11 | 11 | 11 | 中京テレビ 35 | 35 | 35 | 35 | |東海テレビ| 1 | 1 | 1 | テレビ愛知| 25 | 25 | 25 | NHK総合| 31 | 3 | 80 | 毎日テレビ| 4 | 4 | 4 | 中部日本放送| 5 | 5 | 5 津 059 ABCテレビ 38 6 6 京都テレビ 34 34 34 関西テレビ 40 8 8 びわ湖放送 30 30 30 読売テレビ 42 10 10 大 津 077 NHK総合 28 28 80 | | 毎日テレビ|36|4|4 NHK総合 32 2 80 テレビ大阪 19 19 19 毎日テレビ 4 4 4 4 ABCテレビ 6 6 6 京都テレビ 34 34 34 関西テレビ 8 8 8 サンテレビ 36 36 36 読売テレビ 10 10 10 NHK教育 12 12 90 京 都 075 関 | NHK総合 | 2 | 2 | 80 | テレビ大阪 | 19 | 19 | 19 | 毎日テレビ | 4 | 4 | 4 | ABCテレビ| 6 | 6 | 6 | 京都テレビ| 34 | 34 | 34 | 関西テレビ| 8 | 8 | 8 | サンテレビ| 36 | 36 | 36 | 36 | 5 | NHK教育 12 12 90 06 神戸 西 078 NHK総合 28 2 80 サンテレビ 36 36 36 毎日テレビ 18 4 4 テレビ大阪 19 19 19 ABCテレビ 20 6 6 関西テレビ 22 8 8 読売テレビ 24 10 10 NHK教育 26 12 90 NHK総合 2 2 80 テレビ大阪 19 19 19 毎日テレビ 4 4 4 NHK奈良 51</ ABCテレビ 6 6 6 京都テレビ 34 34 34 関西テレビ 8 8 8 8 サンテレビ 36 36 36 36 読売テレビ 10 10 10 奈良テレビ 55 55 55 NHK教育 12 12 90 奈 良 0742 和歌山 073 | ABCテレビ: 44:6:6:6 関西テレビ:46:8:8 |読売テレビ|48|10|10 NHK教育 26 12 90 日本海テレビ 1 1 1 1 NHK総合 3 3 80 NHK教育 4 4 90 山降放送 22 22 10 山陰中央 24 24 34 鳥 取 0857 松 江 日本海テレビ 30 30 1 |NHK総合| 6 | 6 | 80 山陰中央 34 34 34 山陰放送 10 10 10 NHK教育 12 12 90 0852 山陰中央 58 58 34 NHK教育 9 9 90 NHK総合 2 2 80 日本海テレビ 54 54 1 山陰放送 5 5 10 浜 0855 ⊞ 西日本放送 9 9 9 畄 岡山放送 35 35 35 テレビせとうち 23 23 23 NHK教育 3 3 90 瀬戸内海放送 25 25 33 山陽放送 11 11 11 11 Ш 086 |NHK総合| 5 | 5 | 80 NHK総合 3 3 80 中国放送 4 4 4 広 島 082 NHK教育: 7:7:90 広島ホーム 35 35 35 広島テレビ 12 12 12 NHK教育 3 | 3 | 90 中国放送 7 7 4 広島ホーム 57 57 35 福 0849 テレビ新広島 54 54 31 NHK総合 | 5 | 5 | 80 広島テレビ 11 11 12 山 山 NHK教育 1 1 1 90 九州朝日 2 2 1 1 テレビQ 23 23 19 山口朝日 28 28 28 大分放送 5 5 5 5 テレビ山口 38 38 RKB毎日 8 8 4 NHK総合 9 9 80 テレビ西4 10 10 9 山口放送 11 11 11 福岡放送 35 35 37 П 083 ABCテレビ 6 6 6 6 サンテレビ 36 36 36 関西テレビ 8 8 8 8 読売テレビ 10 10 10 徳 島 四国放送 1 1 1 7 レビ大阪 19 19 19 NHK総合 3 3 80 毎日テレビ 4 4 4 7 レビ和歌山 55 55 530 NHK教育 38 12 90 088 兀 高 松 087 NHK教育 39 39 90 毎日テレビ 4 4 4 NHK総合 37 37 80 テレビせとうち 23 23 23 NHK教育 2 2 90 広島テレビ 12 12 12 広島ホーム 35 35 35 テレビ新広島 31 31 31 NHK総合 6 6 80 瀬戸内海放送 33 33 33 31 31 51 51 29 29 29 29 西日本放送 9 9 9 南海放送 10 10 10 山陽放送 11 11 11 愛媛放送 37 37 37 松 山 089 |テレビせとうち||23|||23|||23|||NHK総合|||2|||2|||80|||広島テレビ||12||12||12|||NHK教育|||4|||4|||90|||テレビ新広島||31||31||31| 新居浜 0897 知 NHK総合 4 4 80 NHK教育 6 6 90 テレビ高知 38 38 38 高知さんさん 40 40 40 0888 九州朝日 1 | 1 | 1 | サガテレビ 36 36 36 NHK総合 3 | 3 | 80 RKB毎日 4 | 4 | 4 | テレビQ 19 19 19 福 畄 NHK教育 6 6 90 テレビ西日本 9 9 9 9 熊本放送 11 11 11 福岡放送 37 37 37 092 九州朝日 2 2 1 福岡放送 35 35 37 サガテレビ 36 36 36 テレビQ 23 23 19 北九州 093 NHK総合 6 6 80 RKB毎日 | 8 | 8 | 4 | | | テレピ西日本 | 10 | 10 | 9 | 熊本放送 | 11 | 11 | NHK教育 | 12 | 12 | 90 0952 九州朝日 57 57 1 NHK教育 40 40 90 福岡放送 52 52 37 サガテレビ 36 36 36 テレビQ 14 14 19 テレビ熊本 34 34 34 長崎放送 5 5 5 RKB毎日 48 48 4 NHK総合 38 38 80 テレビ西日本 60 60 9 熊本放送 11 11 11 テレビ長崎 37 37 37 佐 賀 NHK教育 1 1 90 九州朝日 57 57 1 NHK総合 3 3 80 RKB毎日 4 4 4 4 長崎放送 5 5 5 5 テレビ熊本 34 34 34 長崎国際 25 25 25 テレビ西中 9 9 9 長崎文化 27 27 27 熊本放送 11 11 11 テレビ長崎 37 37 37 熊本県民 22 22 22 長 禬 0.95 九州朝日 1 1 1 1 NHK教育 2 1 2 90 熊本朝日 16 16 16 熊本県民 22 22 2 長崎放送 5 5 5 5 5 |テレビ熊本|34|34|34|テレビ長崎|37|37|37|サガテレビ|36|36|36|NHK総合|9|9|80|テレビQ|19|19|19|熊本放送|11|11|11|RKB毎日|4|4|4| 熊 096 九州朝日 1 1 1 NHK総合 3 3 80 RKB毎日 4 4 4 大分放送 5 5 5 南海放送 10 10 10 10 アレビ大分 36 36 36 36 福岡放送 37 37 37 大分朝日 24 24 24 アレビQ 19 19 19 7レビ西本 9 9 NHK教育 12 12 90 大 分 097 宮 崎 テレビ宮崎 35 35 35 - ¦ │ 鹿児島放送¦32¦32|32|NHK総合| 8 | 8 | 80|鹿児島テレビ¦38¦38|38|宮崎放送¦10¦10¦10| 0985 延 岡 0982 NHK教育 2 2 90 NHK総合 4 4 80 テレビ宮崎 39 39 35

() 『松山』 『新居浜』では、チャンネルポジション13に「愛媛朝日」が設定されます。

鹿児島読売 17 17 30 テレビ熊本 34 34 34

琉球朝日 28 28 28 NHK総合 2 2 80

南日本放送 1 1 1 7 レビ熊本 34 34 34 NHK総合 3 3 80 テレビ宮崎 35 35 35 NHK教育 5 5 5 90

鹿児島放送 23 23 32

松山: 受信CH...25 表示CH...25 ガイドCH...25、 新居浜: 受信CH...14 表示CH...14 ガイドCH...25

琉球放送 10 10 10

| 宮崎放送| 10 | 10 | 10 | 鹿児島放送 | 32 | 32 | 32 | 32 | 熊本県民 | 22 | 22 | 鹿児島テレビ | 38 | 38 | 38 | 熊本朝日 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 鹿児島読売 | 30 | 30 | 30 |

沖縄テレビ 8 8 8

鹿児


那

阿久根

099

# 3 テレビに合わ

# せて設定する



押す 初期設定 市外局番チャンネル設定 \*\*\*\*\*\* マニュアルチャンネル設定 チャンネル

0 接続 " を選ぶ  $\odot$ 

押す

 $\left( \cdot \right)$ 

決定

0

「接続するTV」を選び、

4:3 [インターレース(52) 400 A

テレビ画面の横縦比、映像入力方 ( ) 式を選び、  $\left( \cdot \right)$ 

インターレース:

従来の映像信号で、525I(I:インターレ ース=飛び越し走査)と呼ばれます。従来 のテレビに接続する場合やテレビがどちら であるかわからない場合に選んでください。 プログレッシブ:

インターレースの倍の走査線をもつ映像 信号です。525P(P:プログレッシ ブ=順次走査)と呼ばれます。本機の D1/D2映像出力端子から出力されます。

押す

■ ひとつ前の画面に戻るには [リターン]を押す

■ 設定を終了するには

[初期設定]を押す

(決定)


#### プログレッシブ対応テレビのご紹介(当社製のみ)

テレビタイプ		品 番	(TH-)	
BSデジタル	36DH200	36D20	32D20	28D10
ハイビジョン	36DH100	36D10	32D10	I I
	36D100	32D100	28D30	 
	36D30	32D30	28D20	l I
ハイビジョン	36HG1	36FH1	32FH10	28HW3
	36FH10	32HG1	32FH1	28HW2
プログレッシブ	36FP50	32FP50	32FP10	28FP20
ワイド	36FP30	32FP30	32FS10	28FP15
	36FP25	32FP25	28FP50	28FS10
	36FP20	32FP20	28FP30	 
	36FP15	32FP15	28FP25	! ! !
プログレッシブ	33FP2	29FP5	29FP3	29FP2
DVDビデオ内蔵	15DT2	15LV1		l I
ワイド液晶	15DTX1			 
ワイド液晶	22LT1	15LT1		l I
4:3液晶	20TA3	17TA3	14TA3	l I
プラズマ	50PHD3	42PM30	42PXS10	37PM20
ディスプレイ	50PH50	42PM20	37PAS10	37PM2
	50PXS10	42PM2	37PD10	l I
	42PD2	42PX10	37PD2	
	42PM50	42PAS10	37PM50	l !
リアプロジェクター	47FP10	48FH10		
液晶プロジェクター	AE300	AE200	AE100	I I

2003年3月現在

# 本機のリモコンで テレビも操作する

テレビのメーカー番号を設定すると、本機のリモコン で各社テレビの基本操作ができます。



メーカー名	番号	メーカー名	番号
アイワ	18	日立	<u>05</u> , <u>20</u>
三洋	07、16	富士通ゼネラル	09
シャープ	02、11、21	フナイ	19
ソニー	<u>03</u> 、 <u>17</u>	松下	<u>01</u> , <u>10</u>
東芝	<u>04</u>		<u>22</u> , <u>23</u>
パイオニア	<u>13</u>	三菱	08、 <u>12</u>
ビクター	<u>14</u>	NEC	<u>06</u> 、 <u>15</u>

「松下」など、メーカー番号が複数ある場合は、番号を入力 してみてテレビを操作できる番号を選んでください。

[DVD、テレビ]を「テレビ」にし、リモコンをテレビに 向け、[電源](テレビ)[テレビ入力][^、 /](チャ ンネル ) [+、-](音量) 数字ボタン(0、1~9) などが働くか確認してください。

働かない場合は、テレビに付属のリモコンをお使いください。

#### 再生時の映像の映りかた

プログレッシブ対応テレビでの映像の横縦比は、16:9 です。4:3のディスク素材は、16:9の横縦比になるよ うに左右に引き伸げされます

プに生行に引き押はされます。						
	ディスク	,		テレビ画	画面の横縦比	
映像の横縦比	市販ディス	クのロゴと再生内容		4:3	16:9	
4:3 の 標準サイズ	4:3			(そのまま)	(左右にひきのばされる)	4:3のまま表示するには、テレビ側で調整するか、プログレ
	Œ	上下に黒帯が入って いる画面 (レターボックス)		(上下に黒帯)	(上下に黒帯、 左右にひきのばされる)	ッシブテレビでは 「プログレッシブ」を 「切」(『55ページ 「映像メニュー」)に してください。
16:9の ワイドサイズ	16:9 LB	画面サイズが4:3の テレビではレターボ ックスで再生		(上下に黒帯)	(そのまま)	
	16:9 PS	画面サイズが4:3のテ レビではパン&スキャ ン(両側または片側が 切れた画面)で再生		(左右が切れる)	(そのまま)	

DVD-R、ビデオCDの映像や、DVD-RAMに録画した 4:3の映像、4:3の一般放送を含む

#### 今すぐ再生を設定する

今すぐ再生は、「▶ ](再生)や「プログラムナビ]を押し たときに、テレビの入力を「ビデオ1」に自動的に切り換 える機能です。(上記メーカー番号表中で、下線がついた 番号のテレビで働きます。)

| 準備|| 本機をテレビの「ビデオ1」入力に接続してくだ 』さい。(テレビの他の入力では働きません。)

リモコンをテレビに向け、



操作するたびに、 今すぐ再生 切

入(テレビの入力が「ビデオ1」 に切り換わります。)

# 本機で使えるディスク

		*1	本機	ででき	ること( :	できる、×	: できない)	
ディスク	ロゴマーク	本書でのマーク	録画	再生	番組の消去や タイトルの入力	プレイリスト の作成	音声 切り換え	ディスクの構成例
DVD-RAM 4.7GB/9.4GB	RAM A.7	RAM	<b>*2</b>					番組 1 2 3 4 5
(12 cm) 2.8GB (8 cm)	RAM <sup>®</sup> RAM4.7	IVAIVI						プレイリスト $\frac{3-21}{12} + \frac{5-21}{12} + \frac{5-21}{12} + \frac{5-21}{12} + \frac{5-21}{12}$
DVD-R 4.7GB (12 cm for	740	ファイナライズ前には DVD-R	*2		*3	×	×	番組 4 3 4 5
General Ver. 2.0) 1.4GB (8 cm for	R R 4.7	ファイナライズ後には						タイトル 1 2
General Ver. 2.0)	R4.7	DVD-V	×		×	×	×	チャプター 1 2 3 1 2
DVDビデオ	VIDEO VIDEO	DVD-V	×	<b>*4</b>	×	×		タイトル チャプター 1 2 3 1 2
CD	COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO	CD-DAフォーマット <sup>**5</sup> CD	×		×	×	×	トラック 1 2 3 4 5
		MP3フォーマット <sup>*5</sup> MP3	×		×	×	×	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
ビデオCD	DIGITAL VIDEO	VCDフォーマット*5 VCD	×	<b>*4</b>	×	×		トラック 1 2 3 4 5

#### DVD-RAMについて

本機で録画したDVD-RAMは、互換性のないDVDプレーヤー(当社製も含む)では再生できません。

本機はカートリッジ付きとなしのどちらにも対応しています。 大切な録画時にはカートリッジ付きを使い、誤消去防止のた め録画後にプロテクトを設定することをおすすめします。

設定



解除



最画される映像の横縦比は番組に合わせて「16:9」または「4:3」になります。

#### DVDビデオについて

発売地域ごとに、DVDビデオのソフトと再生可能機器に割り当てられた番号で、リージョン番号というものがあります。(本機のリージョン番号は「2」です。)

、 「2」 「ALL」「2」を含むもの



社ホームページをご覧ください。





が表示されたDVDビデオを再生できます。

#### DVD-Rについて

すでに録画や編集をした部分には上書きできません。 録画される映像の横縦比は録画する番組に関わりなく 「4:3」になります。

当社製以外のDVD-Rは記録状態によって再生できない場合があります。



http://panasonic.jp/dvd/index.html

DVD-R再生対応機器や当社製ディスクの情報は当

DVD-Rをファイナライズ (『ア38、53ページ) すると「DVD ビデオ」として再生できます。本機で録画したDVD-Rを他の再生機器で再生するためにはファイナライズが必要です。



#### MP3について

使用できるフォーマット:

ISO9660 level 1とlevel 2(拡張フォーマットを除く) ビットレート: 32kbps~320kbps

サンプリング周波数: 16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz

再生可能な最大グループ数:99グループ 再生可能な最大トラック数:999トラック マルチセッションに対応しています。 ID3タグには対応していません。 パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。

#### |当社製ディスクのご紹介

別売品の品番は、2003年3月現在のものです。 品番は変更されることがあります。

TYPE4カートリッジDVD-RAMディスク(9.4 GB: 両面):LM-AD240(1枚) :LM-AD240P3(3枚組)
TYPE2カートリッジDVD-RAMディスク(4.7 GB: 片面):LM-AB120(1枚) :LM-AB120S3(3枚組)
DVD-RAMディスク(4.7 GB: 片面、カートリッジなし):LM-AF120(1枚) :LM-AF120P5(5枚組)
DVD-Rディスク(4.7 GB: 片面、カートリッジなし):LM-RF120(1枚) :LM-RF120P5(5枚組)
:LM-RF120W(1枚) :LM-RF120P5(5枚組)

万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の内容の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。(下記の様な操作を行うと不具合を生じる可能性があります。)

本機で録画・録音・編集したディスクを他社のDVD レコーダーやパソコンのDVDドライブで動作させる 上記の動作を行ったディスクを再び本機で動作させる 他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブで 記録したディスクを本機で動作させる

- ※1 RAM など、うすい色のマークが表示されている機能は、そのディスクでは働きません。
- ※2 本機との相性が確認されている当社製のディスク(『ア 下記)を使うことをおすすめします。それ以外は、十 分に性能が発揮できない場合があります。
- ※3 消去しても残量は増えません。
- ※4 ソフト制作者の意図により、本書の記載どおりに動作しないディスクがあります。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- ※5 CD-DA、ビデオCDまたは、MP3のフォーマットで 記録され、録音終了時にファイナライズされた音楽用 CD-RとCD-RWも再生できます。ただし、記録状態に よって再生できない場合があります。

### 対応していないディスク

2.6GB/5.2GB DVD-RAM(12 cm) 3.95GB/4.7GB DVD-R for Authoring ビデオレコーディング規格に準拠

ビデオレコーディング規格に準拠して記録されていないDVD-RAM本機以外の機器で記録し、ファイナライズされていないDVD-RPAL方式で記録されたディスクリージョン番号「2」「ALL」以外のDVDビデオ

DVD-ROM DVD-RW DVD-Audio +RW CD-ROM CDV CD-G Photo-CD CVD SVCD SACD MV-Disc PD

\_

### 使用上のお願い

持ちかた



取扱上のお願い


ディスクそのものの破損の原因となるほか、機器の故障 の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコー ルでふかない。

傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。 紙やシール、ラベルを貼らない。

鉛筆やボールペンなどで字を書かない。


シールやラベルがはがれた り、のりがはみ出している ディスクは使わない。




ラベル面をプリンターで印刷できるタイプのディスクを使う場合は、当社製のものをお使いください。 (当社製以外のディスクを使うと、機器の故障の原


因になることがあります。)

ハート型など、特殊形状の ディスクはご使用にならな いでください。(機器の故 障の原因となります。)



そりの大きなディスク、割れたりひびの入っている ディスクはご使用にならないでください。





ラベル面(両面ディスクでは、録画したい側のラベ ル面)を上にして入れてください。

両面ディスクは、両面にまたがって録画することは できません。いったんディスクを取り出し、裏返し てください。

8 cm DVD-RAMの場合、カートリッジからディス クを取り出し、みぞに合わせてディスクを入れてく

ディスクの残量がないときは、不要な番組を消す (RAM)か、新しいディスクをお使いください。 (『字50ページ「番組を消去する」)


ディスクプロテクト(13752ページ)やカートリッジ プロテクト (ご24ページ) を設定している場合、解 除してください。 RAM

本機で初めて使用するDVD-RAMは、精度よく録画で きるようにフォーマットすることをおすすめします。 (ご 53ページ「フォーマット」)

# BSデジタル放送などを録画する

著作権保護のため、BSデジタル放送の映画などには1世 代だけ録画が許された映像が含まれることがあります。 これらの映像には「CPRM」という技術が使われており、 録画するにはディスクが「CPRM」に対応していること が必要です。ディスクのジャケットなどで「CPRM」対 応か確認してください。

録画する方法は制限のない映像の場合と同じですが、録画 した番組は複製できません。




他の再生機器で再生するにはファイナライズ(『す53ペー

ジ)が必要です。 DVD-R

# 録画する(つづき)

# 録画の終了時刻を指定する (終了時刻指定録画)

指定した時刻になると、自動的に録画が停止し、電源を切 ることができます。急なお出かけの際や、おやすみになる 前などに、お使いください。



#### (本体のみ)

録画中



押す

押すたびに、

30分先→60分先→90分先→120分先一 OFF (解除)


#### お知らせ

予約録画中やぴったり録画時には指定できません。 録画の一時停止中にチャンネルや録画モードを変更した場 合、録画終了時刻の設定は解除されます。


「■ 7(停止)を押すと録画が停止し、指定した録画終了 時刻も解除されます。

# ディスクの残量に合わせて録画 する(ぴったり録画)


設定した時間に合わせて自動的に最適な画質で録画でき ます。残量が少なくなったディスクにぴったりと録画し たいときに役立ちます。



#### 停止中



"時間"または"分"を選び、 1 録画時間を設定する



「録画開始」を選び、

押す 録画が始まります。

ぴったり録画を停止するには

「■](停止)を押す

画面を消すには [リターン]を押す

残り時間を確認するには 「表示切換]を押す

# DVD-RAM


#### お知らせ

外部入力自動録画(『33ページ)時には働きません。

# ビデオやビデオカメラから 録画する

準備 後面の外部入力1や外部入力3(『ア14ページ) 前面の外部入力2に機器を接続してください。 (接続した機器の音声出力端子がモノラルの場合、 前面の左/モノ端子に接続)

RAM DVD-R DVD-V CD VCD MP3



#### 停止中



接続した外部入力(L1、L2、L3) を選ぶ



録画モード (XP、SP、LP、EP)を 選ぶ

接続した機器で再生を始める

4 録画 •

押す

録画が始まります。

不要な場面を飛ばすには

不要な場面になったら、[ ■ ■ ](一時停止)を押す (もう一度押すと、録画が再開されます。)

録画を停止するには

「■](停止)を押す

#### お知らせ


二重放送の音声を録音する場合、本機で再生した場合に 音声を正しく切り換えられるように、接続する機器側で 主音声と副音声を同時に出力してください。RAM

二重放送の音声を録音する場合、「主音声」または「副音声」の 一方を接続する機器で出力させてください。両方の音声を出力 させても再生時に音声を選ぶことはできません。 DVD-R

手順②、4のかわりに「ぴったり録画」を使うと、ビデオ の映像を最後まで録画する設定ができます。

市販のビデオやDVDのソフトのほとんどは、録画 禁止処理がされています。

本機では録画禁止処理のされたソフトは録画できま せん。



DVD/テレビ

DVDIIテレビ

(0)

6)

12)

スロー/サーチ

**↔**) 一時停止 再生/1.3倍速

 $\checkmark$ 

+

プレイリスト

•

リターン

メニュー

DVD テレビ

電源

2)

<u>Š</u>)

11)

**▶** ►

Ш

(決定)

**8** 「取消し 9)

Gコード テレビ入力 録画モード 録画

電源

1)

プログラムナビ

トップ メニュー

機能選択

Gコードを使わずに

押す

押す

予約日や録画モードなどを、テレビ画面を見ながら設定で

"新規予約"を選び、

項目を選び、「タイマー列

予約する

予約/確認

 $\odot$ 

決定

**3** •••

きます。

0

RAM DVD-R DVD-V CD VCD MP3

" ② " が消灯 ( 解除 ) ↔ " ② " が点灯 ( 設定 )

予約録画を停止するには

[②] (タイマー切 / 入)を押す ("②"が消灯)

本体表示窓に "PROG FULL" と表示されたら すでに16番組が予約されています。不要な予約を取り 消してください。(『33ページ)

番組のタイトルを入力するには

[◀▶]で「タイトル入力」を選び、[決定]を押す (『345ページ「文字を入力する」)

予約の確認や変更、取り消しをする(『32ページ)

# お知らせ)

ディスクの残量 0:19 SP

残量表示

タイトル入力

ディスクの残量 0:19 SP

録画日 CH 開始 終了 モード 7(1/月) 2 18:00 18:30 SP

予約待機中に再生を行っている場合、録画時刻になると、 予約録画が実行されます。

毎日・毎週予約は1番組として数えます。

開始時刻、終了時刻は、[▲]または[▼]を押し続け ると30分単位で変わります。

録画する番組が連続する場合は次の番組の始まりが、 DVD-RAMでは数秒間、DVD-Rでは約30秒間録画され ません。

# Gコードを使って予約する (Gコード予約)



Gコード テレビ番組欄で記載され ている最大8ケタの数字



DVD/テレビ

DVDIIテレビ

•

~

音量

DVD テレビ

電源

(1)

プログラムナビ

トップ

機能選択

o 電源

(2)

**(5)** 

**(8)** 

11)

一取消し

Gコード テレビ入力 録画モード 録画

3

6

(9)

12)

Ш

決定

予約/確認 タイマー切/人 マニュアルスキップ タイムワープ 

**(↔)** 

再生/1.3倍速

プレイリスト

 $\blacktriangleright$ 

リターン

押す



DVD " にし、



Gコードを入力する

間違えたときは、[ ◀]を押してください。

残量表示



10/0



内容を確認してください。必要に応じて 「◀▶〕で項目を選び、「▲▼〕で内容を 変更してください。

録画モード(137ページ)は[録画モー ド ] を押しても変更できます。

録画モードを選ばなかった場合、本体 で「XP」が選ばれているときは「FR」 で予約されます。

" CH " の項目が " G-- " となって いるときは、ガイドチャンネルが正 しく設定されていません



[▲▼]を押して表示窓やテレビ画面に 表示されるチャンネルに合わせ、[決定]

ガイドチャンネルも同時に設定され、 予約が完了します。



押す 続けて予約す る場合は、手 順 0~ 4を行


ってください。





押す

電源が切れ、予約待機状態になります。 (本体表示窓に"②"が点灯)



下記のように変わります

ド]を押しても変更できます。 録画日の設定

- 1	「心のなうに交わりなす。					
1カ月 以内 の予約		当日~1カ月以内を指定				
_	毎日 予約	毎日、同じ番組を予約 毎日(毎週日~土) 月~土(毎週月~土) 月~金(毎週月~金)				
l	毎週 予約	毎週、同じ曜日の 同じ番組を予約 毎週日 毎週月 … 毎週土				

チャンネルの設定 表示窓やテレビ画面に表示されるチャン ネルに合わせてください。 下記のように変わります。 UHF/VHF ↔ CATV ↔ 外部入力





タイマー切/入 6 **(9)** 

電源が切れ、予約待機状態になります。 (本体表示窓に"②"が点灯)



# 予約して録画する(つづき)

# 予約の確認や変更、 取り消しをする

#### 確認をする

DVD/テレビ

DVDIITLY

0)

•

 $|\mathring{\wedge}|$ 

~

音量

DVD テレビ

電源

**(1)** 

プログラムナビ

トップ

機能選択

o 電源

2

**(5)** 

(8)

(11)

一取消し

ш

(決定)

予約/確認 タイマー切/人 マニュアルスキップ タイムワープ

Gコード テレビ入力 録画モード 録画

(3)

6

9)


12) スロー/サーチ

**(↔)** 

再生/1.3倍速

プレイリスト

リターン



確認

な番組

表示

ります。

可:現在の残量

で、録画が可能

「毎週」、「毎日」

の場合は、録画

可能な最終日を

録画中は、内容

が正しく表示さ

れないことがあ

ディスクフル表示 ディスク残量の不足や録画番組

数が一杯のため、録画が完了し なかった番組 コピーガード検出表示

録画禁止の信号が記録されたた め、録画が完了しなかった番組 録画失敗表示

ディスクの汚れなどにより、 録画が完了しなかった番組 録画中表示

録画中の番組 重複予約表示

録画する日付と時刻が重なっ ている番組

### 変更をする



0  $\odot$  $\downarrow \downarrow$ 決定 予約を選び、

押す ☞31ページ手順③~④を行ってください。

#### 取り消しをする

 $\downarrow \downarrow$ 

**(11)** 

\_ 取消し



# CS放送などに連動して録画する (外部入力自動録画)

CSチューナーなど(予約待機の設定できる機器のみ)の放 送開始に連動して、録画を始めることができます。


RAM DVD-R DVD-V CD VCD MP3

準備

ディスクの残量 0:19 SP 6/26(水) 14:30

CSチューナーなどを本機後面の外部入力1(L1) に接続する。

接続した機器を予約待機にする。



### 本体のみ

#### 停止中



押す

本体表示窓に "EXT Link"と"②"が表示された後、 電源が切れ、外部入力自動録画の待機状態になります。

### (お知らせ)

電源「切」時でも[予約/確認]を押すと予約の確認がで きます。

予約録画中の番組は、録画モードが「FR」以外なら予 約終了時刻の変更ができます。

予約は数字ボタン(0、1~9)でも選ぶことができます。 実行できなかった予約は灰色で表示され、翌々日の午前 4時には自動的に消去されます。

予約が重複している場合、開始時刻の早い予約が先に実 行されます。実行後、次の予約で重複していない部分が ある場合、別の番組として録画されます。

予約内容一覧画面を消すには [リターン]を押す

押す

予約待機状態を解除/設定するには [①] (タイマー切/入)を押す 押すたびに

" ② " が消灯 (解除 ) ↔ " ② " が点灯 (設定 )

外部入力自動録画の待機状態を解除するには [外部入力自動録画]を押す

本体表示窓の "EXT Link "と "② "が消えます。

外部入力自動録画を停止するには [外部入力自動録画]を押す

約録画はできません。

# お知らせ)

接続した機器からの入力信号を検知して録画を開始する ため、番組の始まりが録画されないことがあります。 外部入力自動録画の待機状態では、番組などの編集や予

外部入力2(L2)と外部入力3(L3)では働きません。

# 録画しながら再生する

# 録画中の番組を先頭から再生する (追っかけ再生)

RAM DVD-R DVD-V CD V

録画を続けながら、番組の先頭から再生することができます。



#### 緑画中

DVD/テレビ

(3)

(6)

(9)

(12)

(**↔**) (**→**)

プレイリスト

リターン

DVDIIテレビ

•

テレビ

電源

(2)

(**5**)

**(8)** 

(11)

(₩

決定

予約/確認 タイマー切/人 マニュアルスキップ タイムワープ

DVD

電源

(1)

**(7)** 

プログラムナビ

トップ

機能選択



押す 追っかけ再生ランプが点灯

■ 再生や録画を停止するには

1. [■] (停止)を押す 再生のみ停止します。 (録画中の画面が表示されます。)

約2秒以上たったあとで

2. [■] (停止)を押す 録画が停止します。

予約録画を停止するには、[②](タイマー切/入)を押す

#### (お知らせ)

早送り中、音声は出ません。

# 録画中に別の番組を再生する (同時録画再生)

#### RAM

録画を続けながら、すでに録画してある別番組を再生する ことができます。



# 録画中に好きな場面を2画面で 楽しむ(タイムワープ)

#### RAM

録画を続けながら、録画中の番組や録画済の番組で見たい 場面を時間を指定して、2画面で見ることができます。

#### 録画中



押す 追っかけ再生ラ ンプが点灯 30秒前に戻って 再生を始めます。 再生画面に録画 画面を重ねて



表示し、再生画面の音声を出力します。



飛びこす時間を 設定し、



押す

[▲▼]を押すたびに1分ずつ(押し続けると10分ずつ)送り[▲]、戻し[▼]します。 [タイムワープ]を押すと、再生画面のみ表示されます。

#### ■ 再生や録画を停止するには

1. [■] (停止)を押す 再生のみ停止します。 (録画中の画面が表示されます。)

約2秒以上たったあとで

2. [■](停止)を押す 録画が停止します。

予約録画を停止するには、[②](タイマー切/入)を押す

#### 緑画中



押す

追っかけ再生ランプが点灯 番組リスト(『す38ページ)が表示され ます。



番組を選び、

押す

■ 再生や録画を停止するには

[■] (停止)を押す
 再生のみ停止します。
 (録画中の画面が表示されます。)

約2秒以上たったあとで

2. [■] (停止)を押す 録画が停止します。

予約録画を停止するには、[②](タイマー切/入)を押す

#### (お知らせ)

早送り中、音声は出ません。

# 録画中にテレビ放送を楽しむ

#### RAM DVD-R DVD-V CD VCD

録画中の映像に影響はありません。



" テレビ " にする



テレビに向けて テレビの入力を「テレビ」にする



チャンネルを選ぶ 数字ボタン(1~12)で選ぶことも できます。

例)「5」: (5)



一時停止する

押す

押す

止めた位置が記憶されます。

もう一度押すと再生を再開します。

停止

II .

停止する

止めた位置から再生するには " PLAY " 点滅中、[ ▶ ]( 再生 ) 押す

#### (お知らせ)


されます。

[■](停止)を押すと右のような画面 が表示されることがあります。 このとき、もう一度「■ 1(停止)を 押すと、本機で受信した映像を見るこ とができます。



見る

再生する



DVDIIFUE テレビ DVD 電源 録画 テレビ入力 緑面モード チャンネル 12 一時停止 再生/1.3倍速 ナレイリスト プログラムナビ

リターン

画面設定

411

自動CM早送り

ひたり疑症 ポジョンメモリー マーカー

予約|確認 タイマー切||人マニュア||スキップタイムワープ

音声

初期設定

消去

トップ

てください。 8 cm DVD-RAMの場合、カートリッジからディス クを取り出し、みぞに合わせてディスクを入れてく

ラベル面(両面ディスクでは、再生したい側のラベ

両面ディスクは、両面にまたがって再生することは

できません。いったんディスクを取り出し、裏返し

矢印を奥に

ル面)を上にして入れてください。

ディスクを入

つめを合わせる

れる

カートリッジのプロテクト(2724ページ)を設定 している場合、ディスクを入れると自動的に再生が

再生/1.3倍速

始まります。 RAM

開/閉

または

表示窓(例:DVD-RAM)

再生を始める



点灯

(読み込みには多少時間がかかります) ディスクの先頭から再生します。

DVD-V CD VCD MP3

最新の番組を再生します。 RAM DVD-R

通常の再生より早い速度で再生できます。(2743 ページ「早見再生 ( 1.3倍速 )」) RAM

メニュー画面が表示されることがあります。 (፲₹39ページ) DVD-V VCD

メニュー画面を使うとディスクの全体図を 見ながら再生できます。( (3739ページ) MP3

再生中

早送りや早戻しする

**(4)** 

押す(本体では約1秒以上押し続ける)

押すたびに速くなります。(5段階) [▶] (再生)を押すと、通常の再生に戻ります。 CD・MP3以外では早送り1速時のみ音声が聞こえ ます。音声は消すこともできます。(「早送り時の音 声と1.3倍速再生」(3759ページ)

## 番組などを飛びこす(スキップ)

再生中または一時停止中



押す

押した回数だけ番組、場面や曲を飛びこします。

#### お知らせ)

マーカー(『341ページ)が記録されている場合はマー カー位置へ飛びこします。 RAM DVD-R

### 録画したDVD-Rを他の機 器で再生するには

本機で録画したDVD-Rは、フ ァイナライズしないと他の機器 (DVD-R再生に対応したDVD プレーヤーなど)で再生できま せん。(ご38、53ページ)

# 再生する(つづき)

# 番組を一覧から再生する (プログラムナビ再生)

#### RAM DVD-R DVD-V CD VCD MP3

録画した番組のリスト(プログラムナビ)から、番組 を選んで再生することができます。

再牛中、停止中

プログラムナビ 0 

DVD/テレビ

DVDIITLY

•

å

~

音量

テレビ

電源

(2)

**(5)** 

(8)

11)

一取消し

Gコード テレビ入力 録画モード 録画

(3)

**(6)** 

(9)

12)

(**↔**) (**→**)

再生/1.3倍速

0

 $\blacktriangleright$ 

リターン

Ш

(決定)

予約/確認 タイマー切/人 マニュアルスキップ タイムワープ

DVD

電源

(1)


プログラムナビ

トップ

機能選択

押す リスト背景 では、現在 選択中の番 組を再生し ます。





番組を 選び、

押す



リストが消え、番組を 続けて再生します。 数字ボタン(0、1~9)で選ぶこともできます。 例)「5」: [0] [5] [15]: [1] [5]

- 再生をやめるには
- [■](停止)を押す
- 番組リストを消すには [リターン]を押す
- ■番組リストの絵表示について

: プロテクトを設定

X:再生できない番組



: コピー(ダビング) 禁止指示がある番 組(BSデジタル 放送など)



: 録画中

# 録画したDVD-Rを他の機器で

#### DVD-R

本機で録画したDVD-Rをファイナライズする(『F53ペー ジ)と、DVD-R再生に対応した機器で再生ができます。

本機でファイナライズされたDVD-Rは、当社のDVD-R 対応のDVDプレーヤーで再生可能となりますが、すべ ての再生を保証するものではありません。

ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD-Rディスクや記 録状態などによっては再生できない場合があります。こ の場合、DVD-Rディスクは本機でお楽しみください。

ファイナライズしたDVD-Rの再生互換プレーヤーについて 当社ホームページ:

http://panasonic.jp/dvd/index.html


# メニュー画面で再生する

ほとんどのDVDビデオやビデオCDでは、画面をみながらその ディスクの内容を選べるメニュー画面があります。

メニュー画面が自動的に表示されるディスクもあります が、MP3では自動的には表示されません。

#### メニュー画面が表示されたら


#### DVD-V



項目を選び


押す

#### VCD




数字ボタンでもメニュー内容を選べるものもあります。 DVD-V

#### メニュー画面で再生するには MP3



数字ボタンでもトラックを選べます。



メニュー画面を消すには [トップメニュー]や[メニュー] DVD-V MP3 または[リターン] VCD を押す。

#### 前後のページを表示するには MP3

[▲▼◀▶]で"前頁"、"次頁"を選んで[決定]を押す 1つのグループのトラックをすべて表示してから、次のグ ループを表示します。

#### お願い


メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。本機の モーターの保護やテレビ画面への焼き付き防止のため、再生 しないときは[■](停止)を押して停止させてください。

MP3ではグループやトラックを選ぶ画面を表示できます。 パソコン等でフォルダやファイルに付けた名前(S-JIS第 1水準)がそれぞれグループ名、トラック名として表示さ れます。

VCD MP3

RAM DVD-R DVD-V

#### ディスクの全体図(ツリー画面)を見てグループ を選ぶ MP3



選ばれたグループのメニュー画面が表示されます。


メニュー画面に戻るには 「リターン]を押す

順番と違うことがあります。

#### お知らせ

静止画やセッションが多く記録されたディスクではディスク の読み込みや、再生が始まるまでに時間がかかることがあり ます。セッション数は少なくすることをおすすめします。 メニュー画面での表示の順番は、パソコンで表示される

ディスクの作りかたによっては、順番通りに再生できな いことがあります。



# 指定した位置から再生す

# 指定した位置から再

# 次回再生する位置を記憶する (ポジションメモリー機能)

RAM DVD-R DVD-V CD VCD MP3

電源を切っても位置を記憶できるため、次の日に同じ 場所から続きを見たい場合などに使います。 再牛中.

ポジションメモリー

DVD/テレビ

DVDIIテレビ

(0)

•

~

•

プレイリスト

リターン

メニュー

DVD テレビ

電源

2

**(5)** 

(8)

(11)

(▶⊌)

(決定)

予約/確認 タイマー切/人 マニュアルスキップ タイムワープ (0)

開/閉 表示切換 コマ戻し コマ送り

初期設定 音声 自動CM早送り 画面設定

ぴったり録画 ポジションメモリー マーカー

プログラムナビ

トップ メニュー

機能選択

Gコード テレビ入力 録画モード 録画

(3)

6

9

12)

電源

押す

再生位置を記憶しました。

位置を記憶します。

記憶した位置から再生するには 電源を切った後、

[▶](再生)を押す

「ポジションメモリー」を押した位置から再生が始まり、 記憶された位置は、この時点で消去されます。

#### ポジションメモリーについて RAM

ディスクプロテクト(ぽ52ページ)やカートリッジ のプロテクト(324ページ)を設定している場合、 位置を記憶できません。

記憶後、プロテクトを設定した場合は、ディスクを 取り出しても消去されません。プロテクトを解除し た後一度再生すると消去されます。

# 曲などの番号を指定して 再生する

RAM DVD-R DVD-V CD VCD MP3 再生中



DVD "にし、

MP3 以外 例)「5」:[0] [5] 「15」: [1] [5] MP3 (トータルトラック)

<sup>5</sup>1: [0] [0] [5] 「15」:[0] [1] [5]

指定した番組、場面や曲から再生が始まります。

停止中(テレビ画面に右のマークが出てい DVD るとき)でのみ働くディスクもあります。



# お好みの時間だけ飛ばして再生する (タイムワープ)

RAM DVD-R

再牛中

A



.↓

決定

生する

押す



5秒以内に を設定し、

飛ばす時間 押す

例)5分戻る

[▲▼]を押すたびに1分ずつ(押し続ける と10分ずつ)送り[▲]、戻し[▼]します。

# 映像をスローで再生する

RAM DVD-R DVD-V

VCD

VCD

一時停止中



押す(本体では約1秒以上押し続ける)

押すたびに速くなります。(5段階)

[▶] (再生 / 1.3倍速)を押すと、通常の再生に戻ります。

[◀◀]は働きません。 VCD

# 映像を1コマずつ再生する マ送り/コマ戻し)

RAM DVD-R DVD-V

一時停止中

コマ戻し コマ送り **◄**|| ||**▶**|

押すたびに次の画面が表示されます。

押す

[▶](再生/1.3倍速)を押すと、通常の再生に戻ります。

「◀▶」でもコマ戻し/コマ送りができます。

[ ◀**▮** ] [ **◀** ] は働きません。 VCD

# お好みの場面に目印をつけて再 生する(マーカー)

RAM DVD-R (最大999力所)

DVD-V CD VCD MP3 (最大5力所)

マーカーを付ける


再生中マーカーを付けたい位置で、

押す

#### マーカーを付けたところから再生する

画面設定 0

押す



再生"を選び、

押す



マーカー"を選ぶ 例) DVD-RAM

1 - 10 1 1 \*\*\*\*\*\*\*\* マーカー



数字を選び、

押す

マーカーを付けた位置から再生されます。 [◀▶]で"\*"を選び、[決定]を押すと、 マーカーを付けることもできます。

#### RAM DVD-R (11カ所以上マーカーがある場合のみ)

1. 「◀▶ ] で、" 1-10 " を選び、

[▲▼]で"11-20"を選ぶ

2. [▶](カーソルボタン)を押す

**11 - 20** 

マーカーを取り消すには

手順❹で、[◀▶]で数字を選び、[取消し]を押す 画面を消すには

[リターン]を押す

#### お知らせ

下記の場合は、マーカーは設定できません。

- 表示窓に経過時間が表示されないとき

- プレイリスト再生中(『ア47ページ) RAM

- ディスクプロテクト(13752ページ)やカートリッジのプロテクト (『ア24ページ) が設定されている場合 RAM

ディスクを取り出すと、マーカーは消去されます。

# DVD-V CD VCD MP3

マーカー番号はディスクの時間経過順に並べ替えられま す。付けたときと呼び出したときの番号が異なることが あります。 RAM DVD-R

放送がモノラル/二重からステレオに切り換わったときも自 動的にマーカーが記録されます。 RAM

### DVD/テレビ DVD テレビ DVDIIテレビ 電源 電源 (0) Gコード テレビ入力 録画モード 録画 • 2) ° \ <u>Š</u>) 6) ~ 音量 **8** 「取消し 9) + 11) 12) スロー/サーチ

**▶**₩)|

(決定)

予約/確認 タイマー切/人 マニュアルスキップ タイムワープ

開/閉 表示切換 コマ戻し コマ送り

音声 自動CM早送り 画面設定

ぴったり録画 ポジションメモリー マーカー

(0)

プログラムナビ

トップ メニュー

機能選択

(**↔**) (**→**)

•

プレイリスト

リターン

メニュー

# 番組などを消去する

RAM DVD-R

プレイリストのシーンを再生

番組やプレイリスト、プレイリストのシーンを再生中 に消すことができます。

#### **(リモコン**)

#### 再生中




例)番組を消去する (DVD-RAM)



\_\_\_

押す

#### 本体



#### 再生中



例)番組を消去する (DVD-RAM)



### お知らせ

録画しながら再生している場合には働きません。 RAM ディスク残量は増えません。 DVD-R

# いろいろな方法で再生する

# CMを自動で飛ばして再生する(自動CM早送り)

RAN

録画された番組が「モノラル放送」または「二重放送 (2カ国語放送など)」で、CMが「ステレオ放送」の ときに、働きます。

_	番組	CM	番組
5	モノラル/二重	ステレオ	モノラル/二重
_			
	再生	スキップ	再生

自動CM早送り

押して、

「自動CM早送り 入」を表示する 押すたびに、

自動CM早送り 切 ←→ 自動CM早送り 入

#### お知らせ

電源を切ると自動CM早送りは解除されます。 CM中に押したときは、そのCMの間は正しく働きません。 番組やCMの前後が少し切れることがあります。 CMが5分以上ある場合、スキップは早送り再生(10倍速)になります。

次のような場合は、正しく働きません。

- 本機で録画していないディスク
- 外部入力から録画した番組
- 番組とCMが以下のように構成されているディスク

	番組	CM	番組
\ \ \	ステレオ	モノラル/二重	ステレオ
	再生	<b>&gt;</b>	次のモノラル / 二重 放送の開始点まで、 スキップまたは早送り 再生

# 約30秒飛ばして再生する (マニュアルスキップ)

#### RAM DVD-R DVD-V CD VCD MP3

自動CM早送りが働かないときなどに使うと便利です。 再生中



押す

押すたびに、約30秒飛ばして再生します。

# 少し早い速度で再生する [ 早見再生 ( 1.3倍速 )]

RAM

番組などの音声を途切れさせずに、通常の再生よりも速い速度で再生できます。

(ドルビーデジタルの音声にのみ働きます。)

#### 再牛中



約1秒押す

DVD-RAM 1.3倍速 ▶

通常の速さに戻すには

「▶ ](再生 / 1.3倍速)を押す

#### お知らせ

早見再生時には、

- 光デジタル出力からPCMが出力されます。
- 自動CM早送りは働きません。

ドルビーデジタル以外の音声に切り換わったり、早送りなどの操作を行うと、早見再生は解除されます。「早送り時の音声と1.3倍速再生」(『す59ページ)を「入」にしないと働きません。

# 音声の種類を切り換える

RAM

DVD-V


VCD

本機で受信中または再生中の音声は、ステレオ放送のときは「ステレオ」音声が、二重放送のときは「主音声」が自動的に選ばれます。(2カ国語オート再生)

DVD-Rがディスクトレイにある場合は、音声を切り換えられません。



押す



#### 【お知らせ】


電源を切ると「ステレオLR」、または「主 + 副」に戻ります。 録画中に音声を切り換えても、録画中の音声には影響しません。

ディスクに収録されている音声が切り換わります。 DVD-V 音響機器と光デジタルケーブルのみで接続した場合、「Dolby Digital」が「Bitstream」になっていると二重音声などを切り換えできません。以下のどちらかの方法で切り換えられるようになります。

- 「Dolby Digital」を「PCM」にする(ご59ページ)
- 音声コード(別売)も音響機器に接続(『字17ページ「アンプの音声入力に接続する」)し、音響機器側で入力を切り換える。

る

# タイトルを入力する



•

 $\odot$ 

決定

タイトル入力 を選び、

「〒45ページ「文字を入力する」

押す

4

DVD/テレビ

DVD・サテレビ

•

° `

~

0

DVD テレビ

電源

2

**(5)** 

Gコード テレビ入力 録画モード 録画

(3)

**(6)** 

**(8) (9)** 

11) (12)

Ш

(決定)

予約/確認 タイマー切/入 マニュアルスキップ タイムワープ

プログラムナビ

トップ

電源


#### 文字を入力する

#### DVD-RAMの入力文字数

タイトルの種類	漢字、ひらがな、全角カナ、全角記号	半角英数
ディスク	32	64
番組	32	64
プレイリスト	32	64


#### DVD-Rの入力文字数

タイトルの種類	漢字、ひらがな、全角カナ、全角記号	半角英数
ディスク	20	40
番組	22	44




"ひらがな"、"全角カナ"、"半角 英数 "または"全角記号"を選び、

押す



(決定)

文字を選び、 タイトル表示欄




押す

数字

タイトル表示欄または文字変換表示欄に 表示されます。

手順❶❷を繰り返すと、複数の文字を入 力できます。



終了(■) を選び、

それぞれの画面に戻ります。

■画面を消すには 数回[リターン]を押す

#### ひらがなを入力するには

手順②で文字変換表示欄に文字が表示されたあと、 [▲▼◀▶]で"確定(▶▶)"を選び、

#### 「決定]を押す

タイトル表示欄にひらがなが表示されます。

#### ひらがなを漢字に変換するには

手順2で文字変換表示欄に文字が表示されたあと、

#### 1. [▲▼◀▶]で"変換(▶)"を選び、

「決定〕を押す

変換候補選択画面が表示されます。

#### 2. [▲▼]で文字を選び、

#### 「決定〕を押す

タイトル表示欄に文字が表示されます。

"前頁"または"次頁"を選び、「決定]を押すと、 前または次の文字候補選択画面が表示されます。


カーソルボタン以外で文字を入力するには 数字ボタン(0~10、12)でも文字を入力できます。 例:ひらがな「す」を選ぶ場合

#### 1.[3]を押す

「さ」行に移動します。

2.[3]を2回押し、[決定] を押す

「す」が文字変換表示欄 に表示されます。



さらに、下記のボタンでは画

面の表示を選ばなくても、直接機能が働きます。

#### [▶](再生/1.3倍速)を押す:変換

[▶▶]を押す:確定 [ ■ ■ ] を押す:消去

[■]を押す:終了

#### 文字を消去する

- 1. (タイトル表示欄の文字を消去する場合のみ) [▲▼◀▶]で文字を選ぶ
- 2. [▲▼◀▶]で"消去(▮▮)"を選び、「決定]を押す 文字変換表示欄では末尾の文字が消去されます。 タイトル表示欄では選んだ文字が消去されます。

#### お知らせ

ディスクのタイトルは「機能選択」(13756ページ)など に表示されます。

入力したすべての文字が表示されない画面もあります。

# お気に入りの場面集

# (プレイリスト)を作る RAM DVD-R DVD-V CD VCD MP3

# プレイリストを作る

録画した番組の中から好みのシーンを集めたリスト(プ レイリスト)を作ることができます。作成したシーンが もとの番組と別に記録されるわけではありませんので、 ディスク容量はほとんど使いません。

#### 停止中

DVD/テレビ

DVDIITLY

0)

•

~

音量

再生/1.3倍速

プレイリスト

0

•

0

リターン

DVD テレビ

電源

2

**(5)** 

11)

Gコード テレビ入力 録画モード 録画

3

6

12)

**(8) (9)** 

- スキップ - スロー/サーチ | 44 | ▶▶ |

ш

(決定)

予約/確認 タイマー切/人 マニュアルスキップ タイムワープ

電源

**(1)** 

プログラムナビ

トップ



決定

押す



連択 (決定 リターン



001 2 002 3 005

手順3、4では、早送りやスロー再生 など、通常の再生時と同様の操作がで きます。[◄◀][▶▶|]を押すと、別の番 組を選ぶことができます。

4 決定

シーンの 終了点 (アウト点) で 押す



[▲▼]で"次へ"を選び、[決定]を押し たあと、手順③~④を繰り返すと、複数 のシーンを集められます。

→ 0

終了を選び、

押す 選んだシーンの集まりがプレイリストと なります。

リスト画面を消すには 「プレイリスト]を押す 途中で終了するには 「リターン]を押す

#### お願い

ディスクプロテクト(1字52ページ)やカートリッジのプ ロテクト(『24ページ)を設定しているとプレイリスト の作成ができません。解除してください。

### プレイリストを再生する

#### 停止中

0

押す



(決定)

プレイリストを選び、



押す

再生が始まります。 数字ボタン(0、1~9)で選ぶことも できます。 例)「05」:「01 「51

「15」: [1] [5]

- 再生を停止するには
- [■](停止)を押す

プレイリスト一覧が表示されます。

■ リスト画面を消すには [リターン]を押す

# シーンごとに再生する

押す

押す

#### 停止中

0 0

•



01 10/21 0:08 004 タインツン 02 10/23 0:03 006 カーアクション


0 決定

•

決定

シーン再生 を選び、


押す



再生が始まります。 「▲▼◀▶ ] で " ◀前頁 " または "次頁▶"を選び、「決定]を押すと前 または次のページを表示します。 数字ボタン(0、1~9)でページを 選ぶこともできます。 例)「5」:「0] [0] [5]

「15」: [0] [1] [5]

- 再生を停止するには
- [■](停止)を押す シーン一覧が表示されます。
- ■シーン一覧を消すには [リターン]を押す



2  $(\cdot)$ **3** 

リストを選ぶ

「--」を選び、「決定]を押 すとプレイリストを作ることが できます。(1字46ページ)

[▲▼]で 内容確認 を選び、 [決定]を押すと、プレイリスト の作成日などが表示されます。

[▲▼]で タイトル入力 を 選び、「決定」を押すと、プレ イリストのタイトルを入力でき ます。(『344ページ)

リスト画面やシーン一覧を消すには [プレイリスト]を押す 途中で終了するには [リターン]を押す

#### お願い

ディスクプロテクト(2~52ページ)やカートリッジ のプロテクト(『ア24ページ)を設定していると編集 できません。解除してください。



# プレイリストを編集

## プレイリストを複製する

押す

4 決定

複製を選び、



複製を選び、

押す 最も新しいプレイリストとして複製され ます。

# プレイリストを消去する

消去したプレイリストは、元に戻すことができません。 消去してよいか確認してから行ってください。



消去を選び、



◀

消去を選び、



押す

押す

プレイリストから消去されます。

## シーンを編集する



 $\odot$ 

決定

シーン編集 を選び、

押す



追加 移動 再編集 消去 を選び、

押す

編集画面では、早送りやスロー再生など、 通常の再生時と同様の操作ができます。 [ |◀◀ ] [ ▶▶ ] ]を押すと、別の番組を選ぶこ とができます。 イン点はアウト点より後ろには設定できま

数字ボタン(0、1~9)でページを選ぶこ

ともできます。 例)「5」:[0][0][5]

RAM DVD-R DVD-V CD VCD MP3

「15」: [0] [1] [5]

#### 追加するには



決定

追加する場所を選び、



押す

シーンの開始点 (イン点)で 押す



シーンの終了点(アウト点)で 8 決定 押す

[▲▼]で 次へ を選んで[決定]を押すと 続けてシーンを追加できます。( 13手順 27)



終了を選び、



#### 移動するには



移動するシーンを選び、



移動先のシーンを選び、

動します。

押す



押す 移動先のシーンの前に選んだシーンを移

#### 再編集するには




シーンを選び、





シーンの終了点(アウト点)で 決定





終了を選び、

再編集したシーンが新しく上書きされます。

### 消去するには



シーンを選び、





はいを選び、

### 押す

選んだシーンが消去されます。 シーンをすべて消去すると、そのプレ イリスト自身も消去されます。



リスト画面を消すには 「プログラムナビ]を押す 途中で終了するには 「リターン ] を押す

#### お願い

ディスクプロテクト(2752ページ)やカートリッジ のプロテクト(『ア24ページ)を設定していると整理 できません。解除してください。 RAM

[▲▼]で タイトル入力を選び、

「決定]を押すと、番組のタイト

ルが入力できます。( 『字44ページ 】



# 録画した番組を整理

# 番組を消去する

#### RAM DVD-R

消去する番組から作られたプレイリストも含み、実行 すると元に戻すことができません。消去してよいか確 認してから行ってください。

# $\odot$ 決定

#### プログラム消去 を選び、





消去を選び、

押す 番組が消去されます。

#### お知らせ

ディスク残量は増えません。 DVD-R

押す

押す

#### RAM

番組を誤って消去しないように設定できます。



#### プロテクトを選び、





プロテクト設定を選び、

(決定)

押す 設定した番組に ⋒ が表示されます。

#### お知らせ

手順**6**で"プロテクト解除"を選ぶと番組に設定したプロ テクトを解除できます。

# 番組の一部を消去する

消去する部分から作られたプレイリストのシーンも含み、 実行すると元に戻すことができません。消去してよいか確 認してから行ってください。

する (プログラムナビ)



決定

決定

6

0

#### 部分消去 を選び、

# 押す



消去する 部分の開始点 (イン点)で 押す



押す



部分消去画面では早送りやスロー再生など、 通常の再生時と同様の操作ができます。 [▲▼]で 次へ を選んで[決定]を押し、 「◀]で 消去 を選んで [決定]を押 すと別の部分も部分消去できます。



### 終了を選び、



押す

# 消去を選び、



# 押す

イン点からアウト点の間の番組が消去さ れます。

### 番組を2分割する


実行すると元に戻すことができません。分割をしてよい か確認してから行ってください。



6

決定

#### プログラム分割 を選び、





分割する 部分で 押す



分割点を確認するには

[▲▼]で"プレビュー"を選び、「決定]を押す 分割点の前後10秒間を再生します。

分割点を変更するには

[▲▼]で"分割"を選び、変更したい 部分で「決定]を押す



終了を選び、



押す






押す 番組が分割されます。

#### お知らせ、

分割した番組には分割前のタイトルや録画禁止の情報が反映

分割後、前半の番組で、分割点周辺の映像や音声が一部 欠ける場合があります。



途中で終了するには 「リターン]を押す

#### お願い

ディスクプロテクト(『字右記)やカートリッジのプロ テクト(『ア24ページ)を設定している場合、解除し てください。 RAM



### ディスクを整理する (ディスク管理)

# ディスクにプロテクトを設定する

#### RAM

ディスクの内容を誤って消去しないように設定できます。

押す



#### ディスクプロテクトを選び、

ディスクブロテクト ディスクのプロテクトを設定します. プロテクト設定 キャンセル



プロテクト設定 を選び、

プロテクト設定すると " 🔓 オン " が表示 されます。

#### (お知らせ

手順❹で"プロテクト解除"を選ぶと、ディスクに設定し たプロテクトを解除できます。

# |番組とプレイリストをすべて消 去する(全番組消去)

実行すると元に戻すことができません。消去してよい か確認してから行ってください。



#### 全番組消去を選び、

全番組消去を行うと、ディスクの番組と ブレイリストが全て消去されます。 全番組消去を実行してもよろしいですか? はい いいえ



はいを選び、

押す

押す



実行を選び、

押す 消去が始まります。

#### お知らせ

パソコンデータは消去されません。 プロテクトを設定した番組があると働きません。

# ディスクを初期化する (フォーマット)

フォーマットされていないディスクを使う前や、ディスク の内容をすべて消去したいときに行います。

実行すると元に戻すことができません。すべて消して よいか確認してからフォーマットしてください。



#### フォーマット を選び、

ディスクのフォーマット フォーマットを行うと、ディスク内容が全 て消去されます。このディスクのフォーマ ットには約 分かかります。フォーマッ トを実行してもよろしいですか? はいいえ



はいを選び、

押す

押す



#### 実行を選び、

で終了します。

フォーマットが始まります。通常、数分

"フォーマット中です…"と表示されてい るときは、絶対に電源を切ったり、電源 コードを抜かないでください。 ディスクが使えなくなることがあります。 終了すると、メッセージが表示されます。



## フォーマット実行中に中止するには

#### 「リターン ] を押す

(実行中の時間が2分以上になった場合に中止することがで きます。ただし、途中でフォーマットを中止したディスクは、 再度フォーマットを行わないと使えません。)

#### お知らせ

フォーマットには、DVD-RAMでは最大約70分かかる 場合があります。

フォーマットすると、番組やディスクにプロテクトを設 定していても消去されます。

# DVDビデオを作る (ファイナライズ)

#### DVD-R DVD-V CD VCD MP3

本機で録画したDVD-Rをファイナライズすると、DVD-R 対応したDVDプレーヤーで「DVDビデオ」として再生で きます。



ファイナライズ を選び、





押す

押す



実行 を選び、

はいを選び、

# ファイナライズが始まります。

|" ファイナライズ中です… " と表示され ているときは、絶対に電源を切ったり、 電源コードを抜かないでください。 ディスクが使えなくなります。 ファイナライズは最大約15分かかる 場合があります。 終了すると、メッセージが表示されます。



#### 押す

#### お知らせ、

ファイナライズを行うとそれまでに録画した映像や音声 がDVDビデオ規格に準拠して記録され、DVDビデオと

本機以外で録画したDVD-Rはファイナライズできません。 ファイナライズ後のDVD-Rは録画や編集できません。 ファイナライズ前に付けたマーカーは消去されます。

5分以上録画した番組は、約5分ごとに「チャプター」 として分割されます。

本機でファイナライズされたDVD-Rは、当社のDVD-R 対応のDVDプレーヤーで再生可能となりますが、すべ ての再生を保証するものではありません。

ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD-Rディスクや記 録状態などによっては再生できない場合があります。こ の場合、DVD-Rディスクは本機でお楽しみください。

録画したDVD-Rの再生互換などのDVD関連情報は 当社ホームページをご覧ください。

http://panasonic.jp/dvd/index.html

# 画面を見ながら操作

# する(画面設定)

RAM DVD-R DVD-V CD VCD MP3

### DVD/テレビ DVD テレビ DVDIIテレビ 電源) 電源) 0) Gコード テレビ入力 録画モード 録画 • 2 (3) ° \ **(5)** 6 ~ (8) (9) 12) 11) スロー/サーチ **▶ ↔**) 一時停止 再生/1.3倍速 プログラムナビ プレイリスト トップ メニュー メニュー (決定) 機能選択 リターン 予約/確認 タイマー切/人 マニュアルスキップ タイムワープ (0) 開/閉 表示切換 コマ戻し コマ送り | | | | 初期設定 音声 自動CM早送り 画面設定 ぴったり録画 ポジションメモリー マーカー

### 操作方法

()

•

 $\odot$ 

 $\odot$ 

0

#### 押す 画面設定 例) DVDビデオ ディスク 音声情報 1日 LPCM 48k 16b 再生 字墓情報 映像

音声

メニュー 項目

メニューを選び、

アングル

押す

項目を選び

押す

内容については55ページをご覧くだ さい。

λE

内容

1

( )

### 内容を変更する

変更が実行されないときは、「決定」を 押してください。

数字ボタン(0、1~9)で変更できるもの もあります。

#### 画面を消すには

[リターン]を押す

#### 字幕、音声やアングルについて

ディスクにそれらが複数収録されていない場合は変 更できません。(下記は複数収録されている例です。)

音声 (3)

字幕



ディスクのメニュー画面でのみ切り換えができる ディスクもあります。

#### a 音声属性

LPCM / DDDigital / DTS / MPEG:信号タイプ

ch:チャンネル数

k:サンプリング周波数(kHz)b:ビット数(bit)

#### 6 音声/字幕言語

日:日本語 伊:イタリア語 露:ロシア語 英:英語 西:スペイン語 韓:韓国語 仏:フランス語 蘭:オランダ語 \*:その他

独:ドイツ語 中:中国語

### ディスクメニュー

音声情報 1日 LPCM 48k 16b 再生 λE 字幕情報 映像 アングル 音声

CDやMP3では項目 が表示されません。

#### 音声情報 RAM DVD-R DVD-V 番号を選ぶとその音声を再生します。

音声チャンネル RAM VCD

#### カラオケボーカル DVD-V

デュエットディスクの場合、「V1」または「V2」 を選ぶとデュエットできます。

#### 字幕情報 RAM DVD-R DVD-V

「入」を選ぶと字幕を表示します。

#### 字幕番号 DVD-V

字幕「入」表示中に、 番号を選ぶとその言語で再生します。

#### アングル DVD-V

番号を選ぶとそのアングルで再生します。

#### PBC VCD

PBC付きビデオCDでメニューの「入」、「切」が確 認できます。(内容変更はできません。)

### 再生メニュー

ディスク	リピート	ŧл
再生	マーカー	****
映像	<b>∀</b> - <i>η</i> -	
音声		

リピート再生

指定した内容を繰り返し再生します。

#### RAM DVD-R

PG:番組 PL: プレイリスト(DVD-RAM) All:ディスク全体

#### DVD-V

Chapter:チャプター Title:タイトル全体

# CD VCD

Track: トラック All:ディスク全体

#### MP3

Group:グループ全体 Track:トラック

#### PBC付 VCD

停止中(テレビ画面に右のマークが出て いるとき)に数字ボタン(0、1~9)で トラックを選んでから上記操作を行って



経過時間の表示されないディスクでは働きません。

マーカー ☞41ページ

### 映像メニュー

ディスク	画質選択	7-7H
再生		7 (77)
R血体	MPEG-DNR	λ
水豚		
音声		

CDやMP3では項目 が表示されません。

#### 画質選択(再生時のみ働きます。)

ノーマル:標準

ソフト: ざらつきの少ない柔らかな画質

ファイン:輪郭の強調されたくっきりした画質

シネマ:映画鑑賞向け

#### MPEG-DNR設定

「入」を選ぶとMPEG特有のノイズを減少させます。

#### プログレッシブ 1

入:プログレッシブ映像を出力するとき

切:プログレッシブ映像を出力しないとき(プログレッ シブ映像の横縦比を正しく表示できない場合など)

#### 変換モード 12

プログレッシブ出力変換方式を素材(『〒63ページ)に 合わせて選ぶ。

Auto1(標準):フィルム素材に適した変換

Auto2: Auto1に加え、30コマ/秒で記録されたプ ログレッシブ映像にも対応

Video:ビデオ素材に適した変換

1「接続するTV」で「4:3「プログレッシブ(525P) 対応]」または「16:9「プログレッシブ(525P)対 応〕」を選んだ場合のみ設定できます。(2722ページ) 2「プログレッシブ」で「入」を選んだ場合のみ設定

できます。

# 音声メニュー

→ . ¬ ь		
ディスク	サラウンド	切
再生		
n± 60s	D.エンハンサー	切
映像		
音声		

CD、ビデオCDや MP3では項目が表 示されません。

#### サラウンド RAM DVD-R DVD-V

(ドルビーデジタルで2ch以上のディスク)

フロントスピーカー (L/R) だけでサラウンド効果を 楽しむことができます。

サラウンド信号があるディスクの場合、さらにスピー カーの存在しない横方向からもサラウンド信号が出て いるように聞こえます。

# 標準←→ 強←→ 切

音声がひずむ場合、サラウンドを「切」にしてくだ さい。(接続した機器のサラウンド機能も確認してく

本機のチューナーで録音した二重音声には働きません。

#### D. エンハンサー DVD-V

(ドルビーデジタルでセンターチャンネルを含むディスク) 「入」を選ぶと爆発音など大きな効果音が収録された ソフトのセリフ部を聞き取りやすくします。

# に機能を表示する 初 期設定を変える

# 画面に機能を表示する

# | 絵表示で機能を選ぶ(機能選択)

ディスクの種類に応じて、使える機能を絵表示から 選ぶことができます。

停止中

DVD/テレビ

DVD・サレビ

•

音量

テレビ

電源

<u>Š</u>)

8)

一取消し 11)

決定

予約/確認 タイマー切/人 マニュアルスキップ タイムワープ

開/閉 表示切換 コマ戻し コマ送り

初期設定 音声 自動CM早送り 画面設定

ぴったり録画 ポジションメモリー マーカー

Gコード テレビ入力 録画モード 録画

(3)

(6)

9)

12) 

**(44) (▶)** 

再生/1.3倍速

プレイリスト

•

リターン

メニュー

DVD

電源

1)

停止

プログラムナビ

トップ

 $\bigcirc$ 

**56** 

機能選択



押す

例) DVD-RAM





絵表示を選ぶ

押す 項目が決定され、画面が消えます。さら に選択する必要がある場合は、次の画面 が表示されます。

#### 機能選択画面を消すには

[機能選択]または[リターン]を押す。

#### お知らせ

機能の詳細はそれぞれのページをご覧ください。

絵表示	詳細	ページ
ディスク管理	「ディスクを整理する」	52
タイマー予約	「予約の確認や変更、	32
	取り消しをする」	
初期設定	「初期設定を変える」	57
プログラムナビ	「プログラムナビ再生」	38
	「録画した番組を整理する」	50
続き再生		37
再 生	「再生する」	37
頭から再生		37
プレイリスト 新規作成	「プレイリストを作る」	46
	「プレイリストを再生する」	47
プレイリスト	「プレイリストを編集する」	48
ぴったり録画	「ぴったり録画」	29
トップメニュー メニュー	「メニュー画面で再生する」	39

「頭から再生」では、ディスク先頭の番組やタイト ル、トラックから再生します。

「プロテクトを設定している」など条件によって選 べない項目は灰色で表示されます。


# 本機の状態を表示する 青報表示 )


本機を操作したとき、テレビ画面で操作内容や本機の状態 などを確認できます。


RAM DVD-R DVD-V CD VCD MP3














#### お知らせ

ビットレート表示やディスク残量の数字はめやすです。

# 初期設定を変える


### 操作方法

初期設定一覧(13758ページ)をご覧になり、必要で あれば、設定を変更してください。 設定内容は、電源を切っても保持されます。 停止中





0 設定項目を選び、 決定 押す



操作方法が異なる場合もあります。 その場合、画面の指示に従ってください。

■ ひとつ前の画面に戻るには

[リターン]を押す

■ 設定を終了するには [初期設定]を押す



初	期設定一覧	
	設定項目	設定内容
チャン	市外局番チャンネル設定 ( 🖙 18ページ )	● 市外局番入力
ンネル	マニュアルチャンネル設定 ( <i>ぽ</i> 19ページ)	● Po ● CH ● 表示 ● ガイド ● 微調整
	自動電源〔切〕 節電のため、操作しないときに電源を 自動的に切る時間を設定します。	● 2H ● <u>6H</u> ● 切
	リモコンモード(ぽ61ページ)	<ul><li>リモコン1</li><li>リモコン2</li><li>リモコン3</li></ul>
設置	ワイドモード テレビのS映像入力に合わせて設定し ます。	<ul><li>● S1:テレビの端子が「S」または「S1」の場合</li><li>● <u>S1/S2</u>:テレビの端子が「S1」または「S2」の場合</li><li>● 切:S映像入力に接続しない場合</li></ul>
	時刻合わせ(13760ページ)	● (年/月/日/時/分) ● 自動時刻チャンネル
	設定の初期化 初期設定(下記の項目以外)をお買い 上げ時の設定に戻します。 (チャンネルの設定、BSアンテナ、時 刻、視聴制限)	● する ● <u>しない</u>
	音声言語 DVDビデオ再生時の音声が選べます。	<ul> <li>● 日本語</li> <li>● 大語</li> <li>★には数字ボタンで言語番号(『す59</li> <li>◆ その他****</li> </ul>
	字幕言語 DVDビデオ再生時の言語(字幕)が選 べます。	● <u>オート</u> : "音声言語"で選んだ言語で再生され なかったときのみ、その言語で字幕を 表示 ● 日本語 ● 英語 ● その他****
デ	メニュー言語 メニューなど、テレビ画面に表示され る言語が選べます。	<ul> <li>● <u>日本語</u></li> <li>● 英語</li> <li>● その他****</li> <li>合は、ディスクの最優先言語で再生されます。)</li> </ul>
アイスク	視聴制限 お子さまなどに見せたくないDVDビデオの 視聴を制限できます。暗証番号を入力しな い限り設定の変更や再生はできません。	<ul> <li>●レベル8 : すべてのディスクが視聴可</li> <li>●レベル7~ :制限レベルの記録されているディスク(成人向けや暴力シーンレベル1 を含むもの)が視聴不可</li> <li>●レベル0 : すべてのディスクが視聴不可</li> </ul>
	<ul><li>■ 暗証番号を入力するには 暗証番号入力の画面が表示されたら</li><li>1. 数字ボタン(0、1~9)で暗証番号 (4ケタ)を入力する</li><li>●[◀]を押すと取り消せます。</li></ul>	<ul> <li>ロック解除</li> <li>暗証番号変更</li> <li>レベル変更</li> <li>一時解除</li> <li>視聴制限をこえるDVDビデオを再生すると、 テレビ画面にメッセージが出ます。[初期設定]</li> <li>を押して視聴制限を変更してください。</li> </ul>
	●暗証番号は忘れないでください。 2.[決定]を押す 3.[決定]を押す 暗証番号が確定し、ロックがかか ります。	
	3次元Y / C	<ul><li>● <u>入</u>:受信した映像信号を正確にY(輝度信号)とC(色信号)に分離して録画</li><li>● 切:動きの早い映像を録画すると、残像現象を軽減</li></ul>
映	ハイブリッドVBR DVD-RAMに録画する映像のなめらか さを設定できます。	<ul> <li>▼ドバンス:映像に合わせて、録画時の解像度を自動で切り換え、 ブロック状ノイズの発生を軽減</li> <li>ノーマル:解像度を固定して録画するため、動きの早い映像などをなめらかに再生する</li> </ul>
像	スチルモード 一時停止をした場合の画像の表示方法 が選べます。	<ul> <li>▼ オート</li> <li>● フィールド: 粗めの画像を表示。" オート"時にブレが生じるときや、動きのある映像のときに選びます。</li> <li>● フレーム: 画質のよい画像を表示。" オート"時に細かい絵柄などがはっきり見えないときに選びます。</li> </ul>

	設定項		設定内容	
	早送り時の音声と1.3	3倍速再生	<ul><li>◆ <u>入</u>: 早送り1速時に音声が聞こえる</li><li>◆ 切: 聞こえない/早見再生が働かる</li></ul>	
	二重放送音声記録 本機で受信した二重放送の する場合に、主音声またに		● <u>主音声</u> ● 副音声 (外部入力からDVD-Rに録音した二重音	声は本機では切換えできません。)
	音声のダイナミック l 小音量でもセリフを聞き		<ul><li>◆ 入(ドルビーデジタルにのみ働き)</li><li>◆ 切</li></ul>	ます。)
	デジタル出力		[決定]を押して、さらに設定します	<b>t</b> .
音声	れた音声を48 kH	プリング変換 数 96 kHzで収録さ Hz/16 bitに変換す (切)かを選べます。	<ul> <li>◆ 入:96kHzに対応していない機器</li> <li>◆ 切:96kHzに対応した機器と接続ただし、ディスクに著作権保が出力されません。" 入 " を選</li> </ul>	。 護が記録されている場合は、音声
ı	機器側で処理を行	の信号を、接続した う " Bitstream " で M(2CH)" で出力 す。	<ul> <li>Bitstream:ドルビーデジタルデコーダーを搭載している機器に接続</li> <li>PCM:ドルビーデジタルデコーダーを搭載していない機器に接続</li> </ul>	接続する機器がドルビーデジタルやDTSのデコーダーを搭載していない場合、必ず「Dolby Digital」を「PCM」に、「DTS」を「切」に設定してください。
ı		接続した機器側で処 am "で出力するか、 かを設定します。	<ul><li>Bitstream: DTSデコーダーを 搭載している機器に接続</li><li>切: DTSデコーダーを搭載して いない機器に接続</li></ul>	正しく設定しないと雑音が発生し、耳を傷めたり、スピーカーを破損する恐れがあるほか、MDなどに正しく録音できません。
	オンスクリーン表示 操作時の表示をテレビ るか、しないか選べま	画面に自動で表示す	<ul><li>▲</li><li>切</li></ul>	
画面設	ブルーバック 「切」を選ぶとチャンネル に画面背景を表示しないよ		• <u>人</u> • 切	
定	FLディマー 表示窓の明るさを調覧 に設定すると、全消灯 0.3 Wになり、節電に	時には消費電力が約	● <u>常時 明</u> ● 常時 暗 ● オート: 再生中は暗くなり、電源操作をすると一時的に明	
	接続するTV (ぽ22/	ページ )	<ul> <li>4:3 [インターレース (525l)]</li> <li>16:9 [インターレース (525l)]</li> <li>1</li> </ul>	: 3 〔プログレッシブ (525P)対応〕 6 : 9 〔プログレッシブ (525P)対応〕
接続	TVアスペクト (4:3)設定 16:9の映像での	DVD-Video	● <u>パン&amp;スキャン</u> : 左右の切れた映作だし、パン&スキャンで再生す。 は、レターボックスで再生します。 ● レターボックス: 上下に帯のある	ることが指定されていないソフト
	4:3テレビへの映り 方を選べます。	DVD-RAM	<ul><li>● スルー:録画された映像の横縦比</li><li>● パン&amp;スキャン:パン&amp;スキャン</li><li>● レターボックス: レターボックス</li></ul>	で再生

刻

# Ŧ ド .の変更/ お手入 n

# 時刻合わせ

本機はNHK教育テレビの時報(毎日12時、19時) を利用し自動的に時刻を合わせます。2分以内の誤差 を自動修正しますが、2分以上誤差がある場合、下記 の方法で正しい時刻に設定してください。

停止中

DVD/テレビ

DVD・テレビ

(0)

•

° `

~

音量

DVD テレビ

電源

2

5)

8)

\_ 取消し

(決定)

予約/確認 タイマー切/人 マニュアルスキップ タイムワープ

開/閉 表示切換 コマ戻し コマ送り

| | |

音声 自動CM早送り 画面設定

ぴったり録画 ポジションメモリー マーカー

(0)

Gコード テレビ入力 録画モード 録画

3

6)

9)

12) スロー/サーチ

**(**↔) (**>>**)

再生/1.3倍速

プレイリスト

リターン

メニュー

電源

プログラムナビ

トップ メニュー



押す

押す



決定

「設置」の「時刻合わせ」を選び、



"年""月""日""時"、"分"を選び、 日付や時刻を合わせる

" 時 " は24時間表示です。



2003年3月1日(土)12時34分

設定 項目 選択

自動時刻チャンネル自動



- "自動時刻チャンネル"を選び、 「NHK教育テレビ」に合わせる 表示窓やテレビ画面に表示されるチャン ネルで合わせてください。
- "自動"にすると、本機が自動的に NHK教育テレビをさがし出します。 ただし、地域により、さがし出すまでに 数週間かかる場合もあります。NHK教 育テレビに合わせておくことをおすすめ します。

6 決定 押す

" 時刻合わせ " の画面が消え、時計が動き 始めます。

自動時刻合わせは、次のようなときは働きません。

- ・「自動時刻チャンネル」を"--"にしているとき (自動時刻合わせ機能が解除されます。)
- ・時報が放送される時刻に本機の電源が入っているとき
- ・時報のバックに音楽が流れているとき
- ・「ポッポッポッポーン」の「ポーン」のみの時報のとき
- ・電源コードを抜いたときや停電したとき

#### お願い

12時、19時の時報以外に、番組の中で時報が放送される と、本機はそれを12時または19時と誤って検出し、正し い時刻に設定されません。時計の誤差が2分以上あるとき は、正しい時刻に合わせ直してください。

# リモコンモードの変更 お手入れについて

**涌常は、変更する必要はありません。** 


本機を含め、当社製のDVDレコーダー/プレーヤー などはほとんどが同じ方式のリモコンを使用してい るため、お互いに干渉する場合があります。本体と リモコンのリモコンモードを変更しておくと、干渉 を防ぐことができます。

CSやBSデジタル放送を録画する場合、Irシステム (市販)のリモコンモード(「DVDビデオレコーダー」 など)と一致させておくと、Irシステムを使って録 画することができます。

#### 停止中




「設置」を選ぶ



「リモコンモード」を選び、



押す





(2) # t | (3)

リモコンのモードを変更する

押しながら

2 (手順4で"リモコン2"に変更した場合)

または

(3) (手順4で"リモコン3"に変更した場合)


押す

リモコンのリモコンモードが設定されます。

設定を終了するには [リターン]を数回押す

■ 表示窓に "U12" が表示されたら 手順**⑤**を行ってください。

表示される数字(本体側のリモコンモード)に合わせ てください。



本体側のリモコンモード

きれいな音声・映像をお楽しみいただくために、下記の点 をお守りください。

# お手入れ

ディスクが汚れたときや、つゆがついたときは RAM DVD-R

必ず専用のDVD-RAM/PDディスククリーナー RFKZ0093(サービスルート扱い)

LF-K200DCJ1(別売)でふいてください。使 いかたについては、ディスククリーナーの説明書 をお読みください。

布やCD用クリーナーなどは絶対に使わないでください。

#### DVD-V CD VCD

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきし てください。

推奨品: クリーニングクロス ( 品番 VUA7091 ) (サービスルート扱い)



録画/再生用レンズが汚れたとき

長期間使用していると、録画/再生用レンズにほこり などが付着して正常に録画・再生できなくなる場合が あります。

使用環境や使用回数にもよりますが、

DVD-RAM/PD レンズクリーナーJZSLFK123LC1 (サービスルート扱い)で約1年に一度、クリーニング することをおすすめします。お手入れのしかたは、レ ンズクリーナーの説明書をお読みください。

お手入れが終わると、表示窓に"NO READ"が表 示されます。

お手入れ中に音がすることがありますが、本機の故 障ではありません。

本体が汚れたとき

柔らかい布でふいてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従って ください。

## ディスクの保管

次のような場所は避けてください。 直射日光の当たるところ 湿気やほこりの多いところ 暖房器具の熱が直接当たるところ

音のエチケット一

楽しい音楽も時と場所によっては気 になるものです。特に静かな夜間に は窓を閉めたり、ヘッドホンをご使

用になるのも一つの方法です



シンボルマーク

# 主な什様

電源	AC 100 V 50 / 60 Hz
消費電力	約22 W 待機時:約2.3 W (電源「切」時) [約2.8 W (時刻表示点灯時) 約0.3 W (時刻表示消灯時)]
外形寸法	430 (幅)×283 (奥行)×79 (高さ) mm
質量	約3.7 kg
許容周囲温度	+5~40
許容相対湿度	10~80%RH (結露なきこと)
記録可能ディスク	DVD-RAM 12 cm (4.7 GB / 9.4 GB) DVD-RAM 8 cm (2.8 GB) DVD-R 12 cm (4.7 GB for General Ver.2.0) DVD-R 8 cm (1.4 GB for General Ver.2.0)
記録方式	DVD-RAM: DVDビデオレコーディング規格準拠 DVD-R: DVD ビデオ規格準拠
記録時間	最大6時間(4.7 GBディスク使用時) XP:約1時間、 SP:約2時間、 LP:約4時間、 EP:約6時間
再 生 可 能 ディスク	DVD-RAM 12 cm (4.7 GB / 9.4 GB) DVD-RAM 8 cm (2.8 GB) DVD-R 12 cm (4.7 GB for General Ver.2.0) DVD-R 8 cm (1.4 GB for General Ver.2.0) DVD-Video 音楽用CD (CD-DA) ビデオCD (VCD) CD-R/RW (CD-DA、VCD、MP3フォーマットのディスク)
時計	クォーツ制御 24時間表示 デジタル表示
プログラム数	1カ月 16プログラム
停電保証期間	約5年

#### ■ テレビジョン方式

映像方式	NTSC方式	525本 60フィールド
アンテナ 受信入力	VHF UHF CATV	: 1~12 CH 75 : 13~62 CH 75 : C13~C63 CH 75

#### 音声方式

記録圧縮方式	Dolby Digital : 2 ch記録
アナログ 入力	入力端子: ピンジャック (LINE)端子数: 3系統基準入力レベル: 309 mVrms入力レベル: FS 2 Vrms (1 kHz、0 dB)入力インピーダンス: 47 k
アナログ 出力	出力端子 : ピンジャック (LINE) 端子数 : 1系統 (2 ch) 基準出力レベル: 309 mVrms 出力レベル: FS 2 Vrms (1 kHz、0 dB) 出力インピーダンス: 1 k 負荷インピーダンス: 10 k
<b>デジタル</b> 出力	出力端子 : 光コネクター (PCM、ドルビーデジタル、DTS対応) 端子数 : 1系統

■ 映像力式		
記録圧縮方式	MPEG2 (Hybr	id VBR)
映像入力	入力レベル 入力端子	: 1 Vp-p(75 ) : ピンジャック(3系統)
S映像入力	Y 入力レベル C 入力レベル 入力端子	: 1 Vp-p(75 ) : 0.286 Vp-p(75 ) : S端子(3系統)
映像出力	出力レベル 出力端子	: 1 Vp-p(75 ) : ピンジャック(1系統)
S映像出力	Y 出力レベル C 出力レベル 出力端子	: 1 Vp-p (75 ) : 0.286 Vp-p (75 ) : S端子 (1系統)
D1/D2 映像出力 (525 P/ 525 I)	Y出力レベル P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> 出力レベル P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> 出力レベル 出力端子	: 1 Vp-p ( 75 ) : 0.7 Vp-p ( 75 ) : 0.7 Vp-p ( 75 ) : D端子 ( 1系統 )

VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

# 著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルす ることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビ ジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許 及びその他の知的財産権によって保護されています。 この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許 可が必要で、またマクロビジョン社の特別な許可がな い限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限 されています。分解したり、改造することも禁じられ ています。

Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。Gコード システムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて 生産しております。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造さ れています。Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブル D記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

「DTS」および「DTSデジタルアウト」はDTS社の商 標です。

本機はMP3形式で記録されたディスクを再生できます。 MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS およびTHOMSON multimediaからライセンスを受けて

本機がテレビ画面に表示する半角文字には、平成丸ゴ シック™W4を使用しています。

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむな どのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できま せん。 なお、この商品の価格には、著作権法の定めに より、私的録画補償金が含まれております。

お問合せ先:(社)私的録画補償金管理協会

☎ 03-3560-3107(代)

# 用語解説

**サ** サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一 定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化 (デジタル信号化)することです。1秒間に刻む 回数をサンプリング周波数といい、回数が多いほ ど原音に近い音を再現できます。

タ デコーダー

DVDビデオなどに符号化して記録したデータを 解読し、映像や音声の信号に戻す装置のことです。 この処理をデコードといいます。

DVDビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面 の横縦比が16:9)を前提に制作されているため、 横縦比が4:3のテレビ画面に映し出そうとする と、16:9の映像が4:3の画面におさまらなく なります。4:3のテレビに映し出すには2つの方 法があります。

パン&スキャン:

映像の左右をカットして、画面全 体に映し出します。

レターボックス:

画面の上下に黒い帯を入れて、 4:3の画面で16:9の映像を再 現します。



フィルム素材 / ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素 材とビデオ素材があります。本機は、DVDソフト に記録された映像の素材を判別し、それぞれに最 適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

フィルム素材

フィルムのイメージが24コマ/秒で記録されて いるもの。(映画撮影で使われるフィルムには、 24コマ/秒で画像が記録されています。) 最近 では30コマ/秒で記録されたプログレッシブ映 像も登場しつつあります。

ビデオ素材

映像情報が30コマ/秒で記録されているもの。

フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。 1フレームはフィールドと呼ばれる2枚の画面か らなっています。



フィールド



フィールド

フレームスチルのときは、2枚のフィールドの 間でブレを生じることがありますが、画質は良 くなります。

フィールドスチルのときは、情報量が少ないため 画像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

プレイバックコントロール (PBC) ビデオCDを再生する方式のひとつで、表示され るメニュー画面を見ながら、見たい画面や情報を 選ぶことができます。(本機は、バージョン2.0お よび1.1に対応しています。)

A Bitstream (ビットストリーム) 圧縮され、デジタル信号に置き換えられた信号で す。デコーダーにより、5.1chなどのマルチチャ ンネル音声にデコードされます。

D1/D2映像出力

S映像よりもさらに鮮明な映像を得ることができ ます。また、本端子はプログレッシブ映像出力 (525P)にも対応しているため、525I信号の映 像よりも高密度な映像が楽しめます。

I/P/B

DVDでは、データを効率よくディスクに収める ため、画面間で共通するデータは共用し、異なる データは各画面ごとに記録しています。

I-picture : 共用データの基準として単独で記録 される画面

P-picture: 過去のI-picture、またはP-picture

を元につくられる画面 B-picture: I / P両方を元につくられ、両者の

間をうめる画面

I-pictureの画質がもっとも良く、画質調節をする ときは、I-pictureを選ぶことをおすすめします。

MP3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音質をあまり損なうことなく音声を10分の1 程度に圧縮できる音声圧縮方式です。

S映像出力

映像信号をカラー(C)信号と輝度(Y)信号に 分離してテレビに伝えるため、より鮮明な画像を 得られます。

本機は自動的にワイドテレビの画面設定を切り換 えるS1/S2規格に対応していますので、テレビ のS映像入力端子の種類にあわせて、信号が出力 できます。

> 本体 テレビ

S映像出力端子S1: S1のみに対応 S映像出力端子S1/S2: S1とS2に対応

■ S1映像信号

4:3に圧縮されたワイドソフトを自動的に16: 9のサイズに戻して映します。

ディスク内の映像





画面の映像

S2映像信号

S1の機能に加え、レターボックスのソフトを自 動的にワイド画面いっぱいに映し出します。 画面の映像

ディスク内の映像









			4 17
	Q (質問)	A (回答)	参照
	ドルビーデジタルやDTSの 5.1chサラウンド音声を楽し みたいが、どのような機器が 必要か	本機のみでは5.1 chのサラウンド音声は楽しめません。 ドルビーデジタルやDTSのデコーダー搭載アンプへデジタル 接続し、アンプに6本のスピーカーを接続すると、5.1 chサ ラウンド音声が楽しめます。	17
設置	ヘッドホンやスピーカーを 直接つなげるか	本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続して ください。	17
皇/ 接 続	テレビにS端子、D端子とコンポーネント端子がある場合、 どれに接続したらいいのか	本機のD端子は、DVDに記録されたままの状態で信号を出力するため、S端子より、さらに忠実に色を再現します。	13
	LDを接続できるか	外部入力に接続できます。	14
	引っ越しても使えるか	東日本、西日本に関係なく使えます。	_
	海外でも使えるか	本機は日本国内専用です。海外では電源電圧などが異なるため使用できません。	_
	海外で買ったDVDビデオや ビデオCDは再生できるか	映像方式がNTSCであれば再生できます。ただし、DVDは、 リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいなけれ ば再生できません。ディスクのジャケットをご確認ください。	_
	リージョン番号がないディス クは再生できるか	再生できません。	_
ディスク	両面のDVD-RAMは使えるか	使用できます。 両面にまたがった使い方はできません。 自動で裏返しはされません。	_ _ _
	DVD-R、CD-R/RWやDVD- RWは使えるか	DVD-R、CD-R / RWは使用できます。( ただし、ディスクの状態により使えないことがあります。) DVD-RWは使用できません。 フォーマットはできません。 CD-R/RW、ファイナライズしたDVD-Rには録画や編集はできません。	24 - - -



著作権保護のため、BSデジタル放送の映画などには1回コピーが許可された映像が含まれることがあります。 これらの映像には「CPRM」という技術が使われており、録画するにはディスクが「CPRM」に対応していること が必要です。ディスクのジャケットなどで「CPRM」対応か確認してください。 録画する方法は制限のない映像の場合と同じですが、録画した番組は複製できません。

	Q (質問)	A (回答)	参照ページ
	ビデオやDVDから録画できるか ビデオに録画できるか	市販されているほとんどのDVDは録画禁止処理がされており、録画できません。 録画禁止処理がされていなければ、録画できます。	_
	本機で録画したDVD-Rは他の機器で再生できるか	本機で録画したDVD-Rに「ファイナライズ」を行うと、他のDVD-R再生対応機器で再生できます。 ただし、すべての機器で再生を保証するものではありません。 記録状態によって再生できない場合があります。	53
	本機にデジタル信号のまま録 音できるか	本機にはデジタル信号のまま録音できません。	_
録画や録音	本機からデジタル信号のまま MDなどに録音できるか	本機からデジタル信号でMDなどに録音できます。ただし、DVDの音声を録音する場合、「デジタル出力」を以下のように設定してください。 "PCMダウンサンプリング変換" : "入" "Dolby Digital" : "PCM" "DTS" : "切" ただし、ディスクがデジタル録音を禁止していないことと、録音側の機器がサンプリング周波数48 kHzに対応していることが必要です。	59
		DTS信号やMP3信号は録音できません。	_
	DVD-RAMは何回録画できるか	使用状況により異なりますが、10万回程度まで録画できます。	_
	録画中、音声多重放送の音声を	再生中のDVD-RAMは[音声]で切り換えられます。	43
	切り換えて聞くことはできるか	DVD-Rがディスクトレイにあると音声を切り換えできません。 DVD-Rの音声は録画開始前に「二重放送音声記録」で切り 換えられます。	59
	CSやBSの放送を見ることが できるか	本機だけではCSやBSの放送を見ることはできません。 CSやBSのチューナーなどを外部入力に接続し、チャンネ ルでL1~L3を選ぶと見ることができます。 有料放送を見るには放送会社との、(複数のBS放送を見る には放送局ごとに)受信契約が必要な場合があります。	15
CS · BS	CSやBSの放送を予約録画で きるか	接続したチューナーがIrシステムに対応した機器の場合、Irシステムを使って録画することができます。(接続した機器の説明書をご確認ください) 接続したチューナーが予約待機のできる機器の場合、「外部入力自動録画」で録画できます。	33
BS放送	ハイビジョン放送は録画でき るか	本機だけでは録画できません。M-Nコンバーター内蔵の機器を本機の外部入力に接続し、チャンネルでL1~L3を選ぶと録画することができます。ただし、ハイビジョン画質では録画できません。	14、26
	一部のBSデジタル放送など、 一世代だけ録画が許された映 像は録画できるか	1世代だけ録画が許された映像の記録に対応したDVD-RAMに 録画できます。ディスクのジャケットなどで確認してください。	64

# メッセージが表示されたら

テレビ画面	調べるところ・原因・対策	ページ
異常が発生しました。決定ボタンを 押してください。	▶ [決定]を押してください。復旧動作を行います。復旧動作中は操作できません。	_
カートリッジにライトプロテクトさ れたディスクが入っています	カートリッジのプロテクトを解除してくだ さい。	-
記録できないディスクが入っています このディスクは規定のフォーマットが されていません。記録するにはディス ク管理でフォーマットしてください フォーマットできません	<ul><li>本機で記録できない方式のディスク、DVDビデオ、音楽CD、ビデオCD、MP3やファイナライズ後のDVD-Rが入っている。</li><li>▶</li></ul>	24
このタイトルはレコーダーの視聴制 限レベルをこえています	・ 視聴制限が設定されています。 視聴制限を変更してください。	58
再生できない地域番号のディスクです	本機ではリージョン番号「2」、「ALL」、「2」を含むDVDビデオを再生できます。それ以外は再生できません。	-
ディスクがいっぱいで記録できません。 番組数がいっぱいで記録できません	<ul><li>▼ 不要な番組を消去する(DVD-RAMのみ)。</li><li>新しいディスクを使う。</li></ul>	42、50 —
ディスクが入っていません	ディスクが裏返しになっている。	26、37
ディスクへの書き込みができません	ディスクに傷が付いている。 ディスクが汚れている。	- 61
ディスクを交換してください。	[▲]を押して、ディスクを取り出してください。 (電源は自動的に切れます。)	_
非対応ディスクが入っています	本機で使用できないディスクが入っている。	24
プロテクトされたディスクが入って います	■ 番組にプロテクトがかかっている。 ディスクプロテクトがかかっている。	50 52
予約チャンネルを合わせてください	▶ ガイドチャンネルが正しく設定されていないため、Gコード予約ができません。	19
録画を正常に終了できませんでした	録画した番組に録画禁止の信号が含まれていた。	-
0	ディスクまたは本機で禁止されているため、その操作はできません。	-
本体表示窓 調べるところ・原	因・対策 ペ−ジ 本体表示窓 調べるところ・原因・対策	ページ
NO READ ディスクに傷が付 ディスクが汚れて DVD-RAM/PDレ ナーでクリーニング	「いる。 61 2 U12 ドが異なっている。 リモコン ンズクリー 61 3 U12 モードを合わせてください。	61
レンズクリーが出してください	安全のため強制的に電源が	-
UN SUPPORT 本機では録画や再生ディスクを入れてい	E できない 24 きません。この表示が消える。 るまで(約30分間)お待	
RECOVER 停電がおこったり、 のときに電源コード 本機が復旧動作を ます。表示が消え 待ちください。	電源 ハ」 できるだけ風通しのよいとこ ろに設置してください。	-
HARD 電源を入れ直しても症状が お買い上げの販売 談ください		-

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、以下の内容で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、以下に 記されていない症状の場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

右のような場合は本機の故障ではありません。接続した機器やディスクを確認するか、お買い上げの販売店にご相談ください。

ディスク使用時に周期的な動作音(ディスクの回転音)がする。 気象条件(豪雪、豪雨、雷雲などで電波が減衰する、強風でアンテナがゆれるなど)による一時的な障害がある。 早送り/早戻しをすると画像が乱れる。 放送衛星のメンテナンスのため、一時的にBSやCSの放送が休止している。 (放送が再開されるまでお待ちください。)

	こんなときは	ここをお確かめください	参照ページ
	電源が入らない	電源プラグがコンセントから外れている。	13~16
電源	電源が、自動的に切れた	「自動電源〔切〕」が「2H」や「6H」になっている。 各種安全装置が働いている場合があります。 本体の[電源](Ů/I)を押し、電源を入れる。	58
ボ	操作できない	ディスクによってはその操作を禁止している場合があります。外部入力自動録画の待機中になっている。(表示窓の"EXT Link"と"②"が点灯)本体の[外部入力自動録画]を押し、表示窓の"EXT Link"と"②"を消灯させる。自動CM早送りは最大49個働きます。それをこえた場合は働きません。本体内部の温度が上昇している。(表示窓に"U14"が点灯)"U14"が消灯するまで待つ。各種安全装置が働いている場合があります。以下の手順を行ってください。1.本体の[電源](〇川)を押し、電源を切る。電源が切れない場合は、	33
ボタン操作		約10秒押し続けると強制的に切れます。(または、電源プラグをコンセントから外し、約1分後再びコンセントに差し込む。) 2. 本体の[電源](①/I)を押し、電源を入れる。	
"	テレビが操作できない	テレビのメーカー番号を合わせる。	23
	リモコンが働かない	本機とリモコンのリモコンモードを合わせる。 リモコンの電池が正しく入っていない。 受信部とリモコンの間に障害物を置いている。 受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てている。 本体をラックなどに入れて使用するときは、ラックのガラス扉の厚さ や色などによって、リモコンの使用範囲が短くなることがあります。	61 12 - -
	再生が始まらない、 またはすぐに停止する	ラベル面を上にして正しく入れる。 対応していないディスクが入っている。 ディスクが汚れている。 大きな傷やそりがあるディスクが入っている。 未記録のDVD-RAM、DVD-Rが入っている。	26、37 24 61 -
	タイトル/チャプターを選んでも再生が始まらない	ディスクや再生状態(停止中など)によっては選択や操作のできないものがあります。 DVDで視聴制限が設定されていると、再生できないタイトルやチャプターがあります。 視聴制限を変更する。	58
再生	音声言語や字幕言語が 切り換えられない	ディスクに複数の言語が収録されていない。 画面設定の「音声情報」、「字幕情報」ではなく、ディスクのメニュー 画面でのみ切り換えられるディスクもあります。	39
	字幕が出ない	ディスクに字幕が収録されていない。 画面設定の「字幕情報」が「入」になっていない。	- 55
	アングルを切り換えられない	マルチアングルが収録された場所以外では切り換わりません。	-
	視聴制限の設定をしたと きの暗証番号を忘れた	初期設定の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。 [▲]を押してトレイが開いている状態で、本体の[┗◀ / ◀◀] と[▶▶ / ▶▶ ]を同時に5秒以上押す。	-
	早見再生ができない	「早送り時の音声と1.3倍速再生」が「切」になっている。 録画中に再生する場合は録画モードがXPまたはFRのときは働きません。 シーンの切り換わりで、音声や映像が切れたりすることがあります。 ドルビーデジタルの音声以外は働きません。	5 9 - - -

BSデジタルチューナー内蔵テレビに接続し、ディスクを再生すると きは、本機の入力切換を、テレビのモニター出力が接続されている

外部入力以外に切り換えてください。

	こんなときは		ここをお確かめください	参照 ページ		こんなときは	ここをお確かめください	参照 ページ
	録画できない		ディスクが入っていない。または対応していないディスクが入っている ディスクやカートリッジにプロテクトが設定されている。 録画に制限のある番組を録画しようとした。	。 24 24、52 26		録画した番組をプログラム ナビで全て消去しても、 ディスクの残量が増えない	パソコンのデータなどが記録されていて、プログラム消去を行っても ディスクの残量が増えない場合、必要であれば、フォーマットしてく ださい。	53
		<b>•</b>	ディスク残量がない 不要な番組を消去するか、新しいディスクを使う。 ファイナライズ後のDVD-Rには録画できません。	42、50	整	番組を消去しても残量が 増えない	DVD-Rに録画した番組は消去しても残量は増えません。	_
<u>録</u>			フォーマットされていない。 RAM ディスクのそう入や電源の入/切を伴う録画 (精度の高い録画のための「調整を行います)を繰り返すと、録画できなくなることがあります。 DVD-R	53	理や編集	フォーマットできない	ディスクが汚れている場合は、専用のクリーナーできれいに拭い てからフォーマットしてください。 フォーマットできないディスクは、本機では使えない場合があります。	61
	Gコード予約ができない	<b>•</b>	ガイドチャンネルが正しく設定されていない。 複数のチャンネルポジションに、同じガイドチャンネルが設定されている 不要なチャンネルを削除する。	19	できなり	イン点やアウト点が設定できない	イン点とアウト点の間が3秒以内の場合は設定されない場合があります。 静止画部分は設定できません。 プレイリストやシーンの数は記録状態によっては最大数(プレイ	- - -
	予約録画ができない	<b>•</b>	予約内容が間違っている。 予約録画の待機状態になっていない。(本体表示窓の"②"が消灯				リスト:99、シーン999)より少なくなる場合があります。 シーンの追加は999シーンまでです。	-
世や予			[②](タイマー切/入)を押し、本体表示窓の"②"を点灯させる。 予約録画の時間帯が重なっている。 時刻が合っていない。	30、31		表示が暗い	「FLディマー」設定で明るさを変える。	59
約	外部入力自動録画が働か		CSチューナーなどが外部入力1 (L1) に接続されていない。	15	表	時刻表示が「0:00」で 点滅している	時刻を合わせる。	60
	ない 予約録画が終わっても、		CSチューナーなど接続した機器側で予約設定がされていない。 毎日・毎週予約の場合は消えません。	-	京窓	録画時間が実際よりも少なく表示される	実際の録画時間よりも少なく表示されることがありますが、実際の 録画には影響ありません。	-
	予約内容が消えない		予約録画や外部入力自動録画は、[ ](停止)では停止できません			MP3の再生時間が実際と 異なる	MP3ディスクを早送り/早戻しすると、実際の時間どおり表示されないことがあります。	-
	予約録画や外部入力自動録画が停止しない	<b>•</b>	予約録画でが記入が自動録画は、[ ] ( PL ) では存在できません 予約録画の場合は [ ② ] ( タイマー切/入 ) 外部入力自動録画の場合は [ 外部入力自動録画 ] を押し、本体表示窓の " ② " を消火 ( 外部入力自動録画の場合は " EXT Link " も消灯 ) させる。	易 31、		映像が出ない	テレビ側の入力切り換えが正しくない。 本機を接続した入力(ビデオ1など)に切り換える。 初めて使うDVD-RAMやDVD-Rには何も記録されていません。	
	録画した番組の一部、またはすべてが消失した	<b>&gt;</b>	停電になったり電源コードを抜いたりした場合、番組が消失したりディスクが使えなくなる場合があります。 消失した番組内容やディスクは保証できません。フォーマット(DVD-RAM)するか、新しいディスクを使ってください。			<b>&gt;</b>	プログレッシブ映像に対応していないテレビに接続し、プログレッシブ映像を出力する設定をした。 本体の[■] (停止)と[タイムワープ]を同時に5秒以上押す。 テレビのハイビジョン方式 (MUSE)の端子に接続すると、画面が乱れたり映らないことがあります。	-
音击	音が出ない、聞きたい音声が聞こえない 音がおかしい、小さい	<b>&gt;</b>	正しく接続していない。 アンプに接続しているときは、アンプの入力切換なども確認する。正しい音声を選んでいない。 [音声]で正しい音声を選ぶ。サラウンドが「標準」や「強」になっている。 音声メニューの「サラウンド」を「切」にする。 ディスクによってはサラウンドの効果が出にくいものや、出な	- 43 55 レビ	- 43 55 -	本機を接続したら、テレビの映りが悪くなった	電波の受信状態によっては、受信した映像を調整しきれない場合があります。 分配器を接続したため、電波が弱くなった。 ブースター(市販)などを使用すると改善される場合があります。お買い上げの販売店にご相談ください。	-
	音声が切り換えられない		いもの(カラオケディスクなど)があります。  DVD-Rがディスクトレイにあると音声を切り換えられません。  録画時には、「二重放送音声記録」で録画する音声を選ぶことができます	-		画面サイズがおかしい	テレビ側の画面モードを確認する。 「接続するTV」、「ワイドモード」、「DVD-Video」や「DVD- RAM」の設定を確認する。	- 22、58、 59
	画面の横縦比が4:3に指定 された映像が左右方向に引		プログレッシブ映像の横縦比を調節できるテレビの場合、テレビ側の機能を使って画角を調節してください。	·		操作すると、テレビの入力が切り換わり、本機以外の映像が映る	今すぐ再生が働いたため、テレビの入力が「ビデオ1」に切り換った。 今すぐ再生を「切」にする。	23
ログレ	き伸ばされる		プログレッシブ映像の横縦比を調節できないテレビの場合、「プロ 55 グレッシブ」を「切」にしてください。(『ア「映像メニュー」)	55	画面メッセージが出ない		59	
レッシブ映像	映像の一部が二重にぶれて見える	<b></b>	本機の故障ではなく、ディスク側の映像の状態によるものです。 「プログレッシブ」を「切」にしてください。	55		ブルーバック(青い画面) にならない	「ブルーバック」を「入」にしていない。	59
映像	「映像メニュー」で画質を調		映像によっては効果が得られない場合があります。	-		CSやBS放送が映らない	CSやBSのデコーダーやチューナー、アンテナを正しく接続していない。 WOWOWを見るには、放送局ごとに機器と受信契約が必要です。	1 5 —
	整しても映像が変わらない				3 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	有料放送などが視聴でき ない	有料番組などを視聴するときは、必ず接続した機器側で必要な設定を行ってください。(録画できない番組や、録画するために追加料金の必要な番組などもあります)	

音声にハウリング音

(ピーなどの音)が入る

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など)により故障した場合は、保証期 間内でも有料修理とさせていただくことがあります。

#### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### 補修用性能部品の保有期間

当社は、DVD ビデオレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

67~69ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

#### 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容									
品名	DVD ビデオレコーダー	お買い上げ日	年	月	日				
品番 DMR-E50 故障の状況 できるだけ具体的に									

#### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

# ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

# 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/1711 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### ナショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

帯広 帯広市西19条南1丁目 | | 滋賀 守山市勝部6丁目2-1 | 奈良 大和郡山市椎木町404-2

●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

札 幌 札.幌市厚別区厚別南

	2丁目17-7 (011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 (0166)31-6151	函館	7-11 <b>1</b> (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) <b>1</b> (0138)48-6631	京都	☎ (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎ (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目 1-7	和歌山兵庫	(0743)59-2770 和歌山市中島499-1 (073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 (078)272-6645	
	東北	地	X		<b>25</b> (06)6359-6225			
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X	
	<b>2</b> (017)739-9712		<b>2</b> (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山県都窪郡早島町	
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市流通センター 3丁目12-2	米子	<b>否</b> (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33		矢尾807 <b>否</b> (086)292-1162	
半壬	☎ (018)826-1600 盛岡市羽場13地割30-3	福島	☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町		<b>2</b> (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20	
<b>ы</b>	<b>T</b> (019)639-5120	ТЩТ	字南/内65	松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128		☎ (082)295-5011	
			<b>1</b> (0243)34 1301	出雲	出雲市渡橋町416	ЩП	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23	
	首都 图	圏 地	! 🗵	):cm	<b>1</b> (0853)21-3133		<b>2</b> (083)986-4050	
栃木	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 (043)208-6011	浜田	浜田市下府町327-93 <b>25</b> (0855)22-6629			
詳馬	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		四 国	地	X	

つくば つくば市花畑2丁目8-1 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 鯛浜字かや108 <b>雷</b> (089)9 <b>3</b> -16	71-214
水戸 水戸市柳河町309-2	66-314

	(0 10)7 20 0000	新潟	新潟市東明1丁目8-14		ル	<i>የ</i> ነነ	呾	X
			<b>25</b> (025)286-0171	福岡	春日市春日公園3		熊本	
					<b>25</b> (092)593	-9036		<b>25</b> (096)367-6067
	中部	地	X	佐賀	佐賀市鍋島町大	-	天草	
石川	石川県石川郡野々市町	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町		八戸宇上深町30			<b>25</b> (0969)22-3125
	稲荷3丁目80		8-10		<b>T</b> (0952)26		鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
	<b>25</b> (076)294-2683		<b>25</b> (052)819-0225	│長崎	長崎市東町194			5-33
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28		<b>1</b> (095)830	-1658		<b>1</b> (099)250-5657
	<b>25</b> (076)432-8705		<b>25</b> (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目		大島	
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町		<b>1</b> (097)556	-3815		<b>25</b> (0997)53-5101
	<b>2</b> (0776)54-5606		高屋太子2丁目30	宮崎		<b>武町</b>		
長野	松本市大字笹賀7600-7		<b>25</b> (058)323-6010		下加納366-2	0500		
	<b>25</b> (0263)86-9209	高山			<b>1</b> (0985)85	6530		
静岡	静岡市西島765		<b>2</b> (0577)33-0613		٠	<b>/</b>		_
197 (20)	<b>T</b> (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖	縄	地	X
	L (00 1/207 0000		₱ (0E0)2EE-1200	3出4甲	法法士战胆 4 丁月	300 44		♠ (000)077-1007

☎(059)255-1380 | 沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0902

**25** (098)877-1207

ご参考

証

ァ

フ

夕

+